

A000	Přívodní ventilátor 1	chyba uzemění
A001	Přívodní ventilátor 1	přehřátí měniče
A002	Přívodní ventilátor 1	přehřátí motoru
A003	Přívodní ventilátor 1	přetížení
A004	Přívodní ventilátor 1	otevřená fáze
A005	Přívodní ventilátor 1	přepětí
A006	Přívodní ventilátor 1	podpětí
A007	Přívodní ventilátor 1	nadproud
A008	Přívodní ventilátor 1	přetížení měniče
A009	Přívodní ventilátor 1	přehřátí na sondě
A010	Přívodní ventilátor 1	DC přetížení
A011	Přívodní ventilátor 1	Ztráta fáze
A012	Přívodní ventilátor 1	Termokontakt
A013	Přívodní ventilátor 1	Parametr uložení chyby
A014	EC přívodní ventilátor 8	přepětí
A015	Přívodní ventilátor 1	HW chyba
A016	Přívodní ventilátor 1	chyba komunikace
A017	Přívodní ventilátor 1	chyba chaldíciho ventilátoru
A018	Přívodní ventilátor 1	přerušeni
A019	Přívodní ventilátor 1	Externí chyba A
A020	Přívodní ventilátor 1	Externí chyba B
A021	Přívodní ventilátor 1	volitelné
A022	Přívodní ventilátor 1	Offline
A023	Přívodní ventilátor 1	Alarm
A024	Přívodní ventilátor 2	chyba uzemění
A025	Přívodní ventilátor 2	přehřátí měniče
A026	Přívodní ventilátor 2	přehřátí motoru
A027	Přívodní ventilátor 2	přetížení
A028	Přívodní ventilátor 2	otevřená fáze
A029	Přívodní ventilátor 2	přepětí
A030	Přívodní ventilátor 2	podpětí
A031	Přívodní ventilátor 2	nadproud
A032	Přívodní ventilátor 2	přetížení měniče
A033	Přívodní ventilátor 2	přehřátí na sondě
A034	Přívodní ventilátor 2	DC přetížení
A035	Přívodní ventilátor 2	Ztráta fáze
A036	Přívodní ventilátor 2	Termokontakt
A037	Přívodní ventilátor 2	Parametr uložení chyby
A038	Přívodní ventilátor 2	HW chyba
A039	Přívodní ventilátor 2	chyba komunikace
A040	Přívodní ventilátor 2	chyba chaldíciho ventilátoru
A041	Přívodní ventilátor 2	přerušeni
A042	Přívodní ventilátor 2	Externí chyba A
A043	Přívodní ventilátor 2	Externí chyba B
A044	Přívodní ventilátor 2	volitelné
A045	Přívodní ventilátor 2	Offline
A046	Přívodní ventilátor 2	Alarm
A047	Přívodní ventilátor 3	chyba uzemění
A048	Přívodní ventilátor 3	přehřátí měniče

A049	Přívodní ventilátor 3	přehřátí motoru
A050	Přívodní ventilátor 3	přetížení
A051	Přívodní ventilátor 3	otevřená fáze
A052	Přívodní ventilátor 3	přepětí
A053	Přívodní ventilátor 3	podpětí
A054	Přívodní ventilátor 3	nadproud
A055	Přívodní ventilátor 3	přetížení měniče
A056	Přívodní ventilátor 3	přehřátí na sondě
A057	Přívodní ventilátor 3	DC přetížení
A058	Přívodní ventilátor 3	Ztráta fáze
A059	Přívodní ventilátor 3	Termokontakt
A060	Přívodní ventilátor 3	Parametr uložení chyby
A061	Přívodní ventilátor 3	HW chyba
A062	Přívodní ventilátor 3	chyba komunikace
A063	Přívodní ventilátor 3	chyba chaldícího ventilátoru
A064	Přívodní ventilátor 3	přerušeni
A065	Přívodní ventilátor 3	Externí chyba A
A066	Přívodní ventilátor 3	Externí chyba B
A067	Přívodní ventilátor 3	volitelné
A068	Přívodní ventilátor 3	Offline
A069	Přívodní ventilátor 3	Alarm
A070	Přívodní ventilátor 4	chyba uzemění
A071	Přívodní ventilátor 4	přehřátí měniče
A072	Přívodní ventilátor 4	přehřátí motoru
A073	Přívodní ventilátor 4	přetížení
A074	Přívodní ventilátor 4	otevřená fáze
A075	Přívodní ventilátor 4	přepětí
A076	Přívodní ventilátor 4	podpětí
A077	Přívodní ventilátor 4	nadproud
A078	Přívodní ventilátor 4	přetížení měniče
A079	Přívodní ventilátor 4	přehřátí na sondě
A080	Přívodní ventilátor 4	DC přetížení
A081	Přívodní ventilátor 4	Ztráta fáze
A082	Přívodní ventilátor 4	Termokontakt
A083	Přívodní ventilátor 4	Parametr uložení chyby
A084	Přívodní ventilátor 4	HW chyba
A085	Přívodní ventilátor 4	chyba komunikace
A086	Přívodní ventilátor 4	chyba chaldícího ventilátoru
A087	Přívodní ventilátor 4	přerušeni
A088	Přívodní ventilátor 4	Externí chyba A
A089	Přívodní ventilátor 4	Externí chyba B
A090	Přívodní ventilátor 4	volitelné
A091	Přívodní ventilátor 4	Offline
A092	Přívodní ventilátor 4	Alarm
A093	Odtahový ventilátor 1	chyba uzemění
A094	Odtahový ventilátor 1	přehřátí měniče
A095	Odtahový ventilátor 1	přehřátí motoru
A096	Odtahový ventilátor 1	přetížení
A097	Odtahový ventilátor 1	otevřená fáze
A098	Odtahový ventilátor 1	přepětí

A099	Odtahový ventilátor 1	podpětí
A100	Odtahový ventilátor 1	nadproud
A101	Odtahový ventilátor 1	přetížení měniče
A102	Odtahový ventilátor 1	přehřátí na sondě
A103	Odtahový ventilátor 1	DC přetížení
A104	Odtahový ventilátor 1	Ztráta fáze
A105	Odtahový ventilátor 1	Termokontakt
A106	Odtahový ventilátor 1	Parametr uložení chyby
A107	Odtahový ventilátor 1	HW chyba
A108	Odtahový ventilátor 1	chyba komunikace
A109	Odtahový ventilátor 1	chyba chaldíciho ventilátoru
A110	Odtahový ventilátor 1	přerušení
A111	Odtahový ventilátor 1	Externí chyba A
A112	Odtahový ventilátor 1	Externí chyba B
A113	Odtahový ventilátor 1	volitelné
A114	Odtahový ventilátor 1	Offline
A115	Odtahový ventilátor 1	Alarm
A116	Odtahový ventilátor 2	chyba uzemění
A117	Odtahový ventilátor 2	přehřátí měniče
A118	Odtahový ventilátor 2	přehřátí motoru
A119	Odtahový ventilátor 2	přetížení
A120	Odtahový ventilátor 2	otevřená fáze
A121	Odtahový ventilátor 2	přepětí
A122	Odtahový ventilátor 2	podpětí
A123	Odtahový ventilátor 2	nadproud
A124	Odtahový ventilátor 2	přetížení měniče
A125	Odtahový ventilátor 2	přehřátí na sondě
A126	Odtahový ventilátor 2	DC přetížení
A127	Odtahový ventilátor 2	Ztráta fáze
A128	Odtahový ventilátor 2	Termokontakt
A129	Odtahový ventilátor 2	Parametr uložení chyby
A130	Odtahový ventilátor 2	HW chyba
A131	Odtahový ventilátor 2	chyba komunikace
A132	Odtahový ventilátor 2	chyba chaldíciho ventilátoru
A133	Odtahový ventilátor 2	přerušení
A134	Odtahový ventilátor 2	Externí chyba A
A135	Odtahový ventilátor 2	Externí chyba B
A136	Odtahový ventilátor 2	volitelné
A137	Odtahový ventilátor 2	Offline
A138	Odtahový ventilátor 2	Alarm
A139	Odtahový ventilátor 3	chyba uzemění
A140	Odtahový ventilátor 3	přehřátí měniče
A141	Odtahový ventilátor 3	přehřátí motoru
A142	Odtahový ventilátor 3	přetížení
A143	Odtahový ventilátor 3	otevřená fáze
A144	Odtahový ventilátor 3	přepětí
A145	Odtahový ventilátor 3	podpětí
A146	Odtahový ventilátor 3	nadproud
A147	Odtahový ventilátor 3	přetížení měniče
A148	Odtahový ventilátor 3	přehřátí na sondě

A149	Odtahový ventilátor 3	DC přetížení
A150	Odtahový ventilátor 3	Ztráta fáze
A151	Odtahový ventilátor 3	Termokontakt
A152	Odtahový ventilátor 3	Parametr uložení chyby
A153	Odtahový ventilátor 3	HW chyba
A154	Odtahový ventilátor 3	chyba komunikace
A155	Odtahový ventilátor 3	chyba chaldícího ventilátoru
A156	Odtahový ventilátor 3	přerušení
A157	Odtahový ventilátor 3	Externí chyba A
A158	Odtahový ventilátor 3	Externí chyba B
A159	Odtahový ventilátor 3	volitelné
A160	Odtahový ventilátor 3	Offline
A161	Odtahový ventilátor 3	Alarm
A162	Odtahový ventilátor 4	chyba uzemění
A163	Odtahový ventilátor 4	přehřátí měniče
A164	Odtahový ventilátor 4	přehřátí motoru
A165	Odtahový ventilátor 4	přetížení
A166	Odtahový ventilátor 4	otevřená fáze
A167	Odtahový ventilátor 4	přepětí
A168	Odtahový ventilátor 4	podpětí
A169	Odtahový ventilátor 4	nadproud
A170	Odtahový ventilátor 4	přetížení měniče
A171	Odtahový ventilátor 4	přehřátí na sondě
A172	Odtahový ventilátor 4	DC přetížení
A173	Odtahový ventilátor 4	Ztráta fáze
A174	Odtahový ventilátor 4	Termokontakt
A175	Odtahový ventilátor 4	Parametr uložení chyby
A176	Odtahový ventilátor 4	HW chyba
A177	Odtahový ventilátor 4	chyba komunikace
A178	Odtahový ventilátor 4	chyba chaldícího ventilátoru
A179	Odtahový ventilátor 4	přerušení
A180	Odtahový ventilátor 4	Externí chyba A
A181	Odtahový ventilátor 4	Externí chyba B
A182	Odtahový ventilátor 4	volitelné
A183	Odtahový ventilátor 4	Offline
A184	Odtahový ventilátor 4	Alarm
A185	Měnič RRG	chyba uzemění
A186	Měnič RRG	přehřátí měniče
A187	Měnič RRG	přehřátí motoru
A188	Měnič RRG	přetížení
A189	Měnič RRG	otevřená fáze
A190	Měnič RRG	přepětí
A191	Měnič RRG	podpětí
A192	Měnič RRG	nadproud
A193	Měnič RRG	přetížení měniče
A194	Měnič RRG	přehřátí na sondě
A195	Měnič RRG	DC přetížení
A196	Měnič RRG	Ztráta fáze
A197	Měnič RRG	Termokontakt
A198	Měnič RRG	Parametr uložení chyby

A199	Měníč RRG	HW chyba
A200	Měníč RRG	chyba komunikace
A201	Měníč RRG	chyba chaldíciho ventilátoru
A202	Měníč RRG	přerušeni
A203	Měníč RRG	Externí chyba A
A204	Měníč RRG	Externí chyba B
A205	Měníč RRG	volitelné
A206	Měníč RRG	Offline
A207	Měníč RRG	Alarm
A208	IO modul offline	
A209	IO modul error konfigur.	
A210	Čidlo přívodního tlaku - Offline	
A211	Čidlo odtahového vzduchu - Offline	
A212	Přívodní vlhkostní čidlo - Offline	
A213	Odtahové vlhkostní čidlo - Offline	
A214	Nefunkční teplotní čidlo na přívodu	
A215	Chyba chladící jednotky	
A216	Mrazová ochrana	
A217	Prototyp SW	
A218	Vysoký počet zastavení	
A219	Chyba v zastavení	
A220	Nefunkční teplotní čidlo na odvodu	
A221	Nefunkční venkovní teplotní čidlo	
A222	Nefunkční čidlo CO2	
A223	Nefunkční čidlo za rekuperací	
A224	HMI Basic offline	
A225	Přívodní teplota mimo rozsah	
A226	Varování - objem přívodního vzduchu	
A227	Varování - objem odtahového vzduchu	
A228	Zvlhčovač - alarm	
A229	Zvlhčovač - požadavek na údržbu	
A230	Odtahový ventilátor - požadavek na údržbu	
A231	Přívodní ventilátor - požadavek na údržbu	
A232	Dohřev - požadavek na údržbu	
A233	Rekuperace - požadavek na údržbu	
A234	Chyba přívodních filtrů	
A235	Chyba odtahových filtrů	
A236	BASIC - nefunkční hodiny	
A237	BASIC - nefunkční teplotní čidlo	
A238	BASIC - nefunkční vlhkostní čidlo	
A239	BMS offline	
A240	přívod - čidlo diferenčního tlaku nefunkční	
A241	odtah - čidlo diferenčního tlaku nefunkční	
A242	požární alarm	
A243	Teplotní čidlo vodního ohřevu nefunkční	
A244	Teplotní čidlo vodního předehřevu nefunkční	
A245	Teplotní čidlo vodního dohřevu nefunkční	
A246	Topná jednotka - alarm	
A247	požární alarm - dle teploty	
A248	Chyba sestavy ventilátorů	

A249	protimrazová ochrana ohřevu - dle čidla zpětné vody	
A250	protimrazová ochrana přehřevu - dle čidla zpětné vody	
A251	Přívodní ventilátor 5	chyba uzemění
A252	Přívodní ventilátor 5	přehřátí měniče
A253	Přívodní ventilátor 5	přehřátí motoru
A254	Přívodní ventilátor 5	přetížení
A255	Přívodní ventilátor 5	otevřená fáze
A256	Přívodní ventilátor 5	přepětí
A257	Přívodní ventilátor 5	podpětí
A258	Přívodní ventilátor 5	nadproud
A259	Přívodní ventilátor 5	přetížení měniče
A260	Přívodní ventilátor 5	přehřátí na sondě
A261	Přívodní ventilátor 5	DC přetížení
A262	Přívodní ventilátor 5	Ztráta fáze
A263	Přívodní ventilátor 5	Termokontakt
A264	Přívodní ventilátor 5	Parametr uložení chyby
A265	Přívodní ventilátor 5	HW chyba
A266	Přívodní ventilátor 5	chyba komunikace
A267	Přívodní ventilátor 5	chyba chaldíciho ventilátoru
A268	Přívodní ventilátor 5	přerušeni
A269	Přívodní ventilátor 5	Externí chyba A
A270	Přívodní ventilátor 5	Externí chyba B
A271	Přívodní ventilátor 5	volitelné
A272	Přívodní ventilátor 5	Offline
A273	Přívodní ventilátor 5	Alarm
A274	Odtahový ventilátor 5	chyba uzemění
A275	Odtahový ventilátor 5	přehřátí měniče
A276	Odtahový ventilátor 5	přehřátí motoru
A277	Odtahový ventilátor 5	přetížení
A278	Odtahový ventilátor 5	otevřená fáze
A279	Odtahový ventilátor 5	přepětí
A280	Odtahový ventilátor 5	podpětí
A281	Odtahový ventilátor 5	nadproud
A282	Odtahový ventilátor 5	přetížení měniče
A283	Odtahový ventilátor 5	přehřátí na sondě
A284	Odtahový ventilátor 5	DC přetížení
A285	Odtahový ventilátor 5	Ztráta fáze
A286	Odtahový ventilátor 5	Termokontakt
A287	Odtahový ventilátor 5	Parametr uloženi chyby
A288	Odtahový ventilátor 5	HW chyba
A289	Odtahový ventilátor 5	chyba komunikace
A290	Odtahový ventilátor 5	chyba chaldíciho ventilátoru
A291	Odtahový ventilátor 5	přerušeni
A292	Odtahový ventilátor 5	Externí chyba A
A293	Odtahový ventilátor 5	Externí chyba B
A294	Odtahový ventilátor 5	volitelné
A295	Odtahový ventilátor 5	Offline
A296	Odtahový ventilátor 5	Alarm
A297	EC přívodní ventilátor 1	podpětí
A298	EC přívodní ventilátor 1	přepětí

A299	EC přívodní ventilátor 1	IGBT nadproud
A300	EC přívodní ventilátor 1	Zahřátý
A301	EC přívodní ventilátor 1	Ztráta fáze
A302	EC přívodní ventilátor 1	Parametry CRC
A303	EC přívodní ventilátor 1	Chybný obvod
A304	EC přívodní ventilátor 1	Chyba motoru
A305	EC přívodní ventilátor 1	Přehřátý
A306	EC přívodní ventilátor 1	I2R IGBT chyba
A307	EC přívodní ventilátor 2	podpětí
A308	EC přívodní ventilátor 2	přepětí
A309	EC přívodní ventilátor 2	IGBT nadproud
A310	EC přívodní ventilátor 2	Zahřátý
A311	EC přívodní ventilátor 2	Ztráta fáze
A312	EC přívodní ventilátor 2	Parametry CRC
A313	EC přívodní ventilátor 2	Chybný obvod
A314	EC přívodní ventilátor 2	Chyba motoru
A315	EC přívodní ventilátor 2	Přehřátý
A316	EC přívodní ventilátor 2	I2R IGBT chyba
A317	EC odtahový ventilátor 1	podpětí
A318	EC odtahový ventilátor 1	přepětí
A319	EC odtahový ventilátor 1	IGBT nadproud
A320	EC odtahový ventilátor 1	Zahřátý
A321	EC odtahový ventilátor 1	Ztráta fáze
A322	EC odtahový ventilátor 1	Parametry CRC
A323	EC odtahový ventilátor 1	Chybný obvod
A324	EC odtahový ventilátor 1	Chyba motoru
A325	EC odtahový ventilátor 1	Přehřátý
A326	EC odtahový ventilátor 1	I2R IGBT chyba
A327	EC odtahový ventilátor 2	podpětí
A328	EC odtahový ventilátor 2	přepětí
A329	EC odtahový ventilátor 2	IGBT nadproud
A330	EC odtahový ventilátor 2	Zahřátý
A331	EC odtahový ventilátor 2	Ztráta fáze
A332	EC odtahový ventilátor 2	Parametry CRC
A333	EC odtahový ventilátor 2	Chybný obvod
A334	EC odtahový ventilátor 2	Chyba motoru
A335	EC odtahový ventilátor 2	Přehřátý
A336	EC odtahový ventilátor 2	I2R IGBT chyba
A337	Teplotní čidlo rekuperace na přívodu	
A338	IO Modul - základní deska	Offline
A339	IO Modul - základní deska	Alarm teplotní čidlo
A340	IO Modul - základní deska	Alarm vlhkostní čidlo
A341	IO Modul - základní deska	Alarm tlak přív. ventilátoru
A342	IO Modul - základní deska	Al. Tlak na přívodích filtrech
A343	IO Modul - základní deska	Alarm tlak odv. ventilátoru
A344	IO Modul - základní deska	Al. Tlak na odvodních filtrech
A345	IO Modul - základní deska	Al. Analog výstup1
A346	IO Modul - základní deska	Al. Analog výstup2
A347	IO Modul - základní deska	Al. Analog výstup3
A348	IO Modul - základní deska	Al. Analog výstup4

A349	IO Modul - základní deska	Al. Teplota přívodní ventilátor
A350	IO Modul - základní deska	Al. Teplota přívodní filtr
A351	IO Modul - základní deska	Al. Teplota odvodní ventilátor
A352	IO Modul - základní deska	Al. Teplota odvodní filtr
A353	IO Modul - základní deska	AL 24V napájení
A354	IO Modul - základní deska	AL. Řízení teploty
A355	IO Modul - základní deska	Al. Řízení přívodu
A356	IO Modul - základní deska	Al. AO - PWM
A357	konfigurace	Offline
A358	konfigurace	error
A359	Přívodní ventilátor 6	Offline
A360	Přívodní ventilátor 7	Offline
A361	Přívodní ventilátor 8	Offline
A362	Přívodní ventilátor 9	Offline
A363	Přívodní ventilátor 10	Offline
A364	Odtahový ventilátor 6	Offline
A365	Odtahový ventilátor 7	Offline
A366	Odtahový ventilátor 8	Offline
A367	Odtahový ventilátor 9	Offline
A368	Odtahový ventilátor 10	Offline
A369	Přívodní ventilátor 6	chyba uzemění
A370	Přívodní ventilátor 6	přehřátí měniče
A371	Přívodní ventilátor 6	přehřátí motoru
A372	Přívodní ventilátor 6	přetížení
A373	Přívodní ventilátor 6	otevřená fáze
A374	Přívodní ventilátor 6	přepětí
A375	Přívodní ventilátor 6	podpětí
A376	Přívodní ventilátor 6	nadproud
A377	Přívodní ventilátor 6	přetížení měniče
A378	Přívodní ventilátor 6	přehřátí na sondě
A379	Přívodní ventilátor 6	DC přetížení
A380	Přívodní ventilátor 6	Ztráta fáze
A381	Přívodní ventilátor 6	Termokontakt
A382	Přívodní ventilátor 6	Parametr uložení chyby
A383	Přívodní ventilátor 6	HW chyba
A384	Přívodní ventilátor 6	chyba komunikace
A385	Přívodní ventilátor 6	chyba chaldíciho ventilátoru
A386	Přívodní ventilátor 6	přerušeni
A387	Přívodní ventilátor 6	Externí chyba A
A388	Přívodní ventilátor 6	Externí chyba B
A389	Přívodní ventilátor 6	volitelné
A390	Přívodní ventilátor 6	Alarm
A391	Odtahový ventilátor 6	chyba uzemění
A392	Odtahový ventilátor 6	přehřátí měniče
A393	Odtahový ventilátor 6	přehřátí motoru
A394	Odtahový ventilátor 6	přetížení
A395	Odtahový ventilátor 6	otevřená fáze
A396	Odtahový ventilátor 6	přepětí
A397	Odtahový ventilátor 6	podpětí
A398	Odtahový ventilátor 6	nadproud



A399	Odtahový ventilátor 6	přetížení měniče
A400	Odtahový ventilátor 6	přehřátí na sondě
A401	Odtahový ventilátor 6	DC přetížení
A402	Odtahový ventilátor 6	Ztráta fáze
A403	Odtahový ventilátor 6	Termokontakt
A404	Odtahový ventilátor 6	Parametr uložení chyby
A405	Odtahový ventilátor 6	HW chyba
A406	Odtahový ventilátor 6	chyba komunikace
A407	Odtahový ventilátor 6	chyba chaldíciho ventilátoru
A408	Odtahový ventilátor 6	přerušení
A409	Odtahový ventilátor 6	Externí chyba A
A410	Odtahový ventilátor 6	Externí chyba B
A411	Odtahový ventilátor 6	volitelné
A412	Odtahový ventilátor 6	Alarm
A413	Přívodní ventilátor 7	chyba uzemění
A414	Přívodní ventilátor 7	přehřátí měniče
A415	Přívodní ventilátor 7	přehřátí motoru
A416	Přívodní ventilátor 7	přetížení
A417	Přívodní ventilátor 7	otevřená fáze
A418	Přívodní ventilátor 7	přepětí
A419	Přívodní ventilátor 7	podpětí
A420	Přívodní ventilátor 7	nadproud
A421	Přívodní ventilátor 7	přetížení měniče
A422	Přívodní ventilátor 7	přehřátí na sondě
A423	Přívodní ventilátor 7	DC přetížení
A424	Přívodní ventilátor 7	Ztráta fáze
A425	Přívodní ventilátor 7	Termokontakt
A426	Přívodní ventilátor 7	Parametr uložení chyby
A427	Přívodní ventilátor 7	HW chyba
A428	Přívodní ventilátor 7	chyba komunikace
A429	Přívodní ventilátor 7	chyba chaldíciho ventilátoru
A430	Přívodní ventilátor 7	přerušení
A431	Přívodní ventilátor 7	Externí chyba A
A432	Přívodní ventilátor 7	Externí chyba B
A433	Přívodní ventilátor 7	volitelné
A434	Přívodní ventilátor 7	Alarm
A435	Odtahový ventilátor 7	chyba uzemění
A436	Odtahový ventilátor 7	přehřátí měniče
A437	Odtahový ventilátor 7	přehřátí motoru
A438	Odtahový ventilátor 7	přetížení
A439	Odtahový ventilátor 7	otevřená fáze
A440	Odtahový ventilátor 7	přepětí
A441	Odtahový ventilátor 7	podpětí
A442	Odtahový ventilátor 7	nadproud
A443	Odtahový ventilátor 7	přetížení měniče
A444	Odtahový ventilátor 7	přehřátí na sondě
A445	Odtahový ventilátor 7	DC přetížení
A446	Odtahový ventilátor 7	Ztráta fáze
A447	Odtahový ventilátor 7	Termokontakt
A448	Odtahový ventilátor 7	Parametr uložení chyby

A449	Odtahový ventilátor 7	HW chyba
A450	Odtahový ventilátor 7	chyba komunikace
A451	Odtahový ventilátor 7	chyba chaldíciho ventilátoru
A452	Odtahový ventilátor 7	přerušeni
A453	Odtahový ventilátor 7	Externí chyba A
A454	Odtahový ventilátor 7	Externí chyba B
A455	Odtahový ventilátor 7	volitelné
A456	Odtahový ventilátor 7	Alarm
A457	Přívodní ventilátor 8	chyba uzemění
A458	Přívodní ventilátor 8	přehřátí měniče
A459	Přívodní ventilátor 8	přehřátí motoru
A460	Přívodní ventilátor 8	přetížení
A461	Přívodní ventilátor 8	otevřená fáze
A462	Přívodní ventilátor 8	přepětí
A463	Přívodní ventilátor 8	podpětí
A464	Přívodní ventilátor 8	nadproud
A465	Přívodní ventilátor 8	přetížení měniče
A466	Přívodní ventilátor 8	přehřátí na sondě
A467	Přívodní ventilátor 8	DC přetížení
A468	Přívodní ventilátor 8	Ztráta fáze
A469	Přívodní ventilátor 8	Termokontakt
A470	Přívodní ventilátor 8	Parametr uloženi chyby
A471	Přívodní ventilátor 8	HW chyba
A472	Přívodní ventilátor 8	chyba komunikace
A473	Přívodní ventilátor 8	chyba chaldíciho ventilátoru
A474	Přívodní ventilátor 8	přerušeni
A475	Přívodní ventilátor 8	Externí chyba A
A476	Přívodní ventilátor 8	Externí chyba B
A477	Přívodní ventilátor 8	volitelné
A478	Přívodní ventilátor 8	Alarm
A479	Odtahový ventilátor 8	chyba uzemění
A480	Odtahový ventilátor 8	přehřátí měniče
A481	Odtahový ventilátor 8	přehřátí motoru
A482	Odtahový ventilátor 8	přetížení
A483	Odtahový ventilátor 8	otevřená fáze
A484	Odtahový ventilátor 8	přepětí
A485	Odtahový ventilátor 8	podpětí
A486	Odtahový ventilátor 8	nadproud
A487	Odtahový ventilátor 8	přetížení měniče
A488	Odtahový ventilátor 8	přehřátí na sondě
A489	Odtahový ventilátor 8	DC přetížení
A490	Odtahový ventilátor 8	Ztráta fáze
A491	Odtahový ventilátor 8	Termokontakt
A492	Odtahový ventilátor 8	Parametr uloženi chyby
A493	Odtahový ventilátor 8	HW chyba
A494	Odtahový ventilátor 8	chyba komunikace
A495	Odtahový ventilátor 8	chyba chaldíciho ventilátoru
A496	Odtahový ventilátor 8	přerušeni
A497	Odtahový ventilátor 8	Externí chyba A
A498	Odtahový ventilátor 8	Externí chyba B

A499	Odtahový ventilátor 8	volitelné
A500	Odtahový ventilátor 8	Alarm
A501	Přívodní ventilátor 9	chyba uzemění
A502	Přívodní ventilátor 9	přehřátí měniče
A503	Přívodní ventilátor 9	přehřátí motoru
A504	Přívodní ventilátor 9	přetížení
A505	Přívodní ventilátor 9	otevřená fáze
A506	Přívodní ventilátor 9	přepětí
A507	Přívodní ventilátor 9	podpětí
A508	Přívodní ventilátor 9	nadproud
A509	Přívodní ventilátor 9	přetížení měniče
A510	Přívodní ventilátor 9	přehřátí na sondě
A511	Přívodní ventilátor 9	DC přetížení
A512	Přívodní ventilátor 9	Ztráta fáze
A513	Přívodní ventilátor 9	Termokontakt
A514	Přívodní ventilátor 9	Parametr uložení chyby
A515	Přívodní ventilátor 9	HW chyba
A516	Přívodní ventilátor 9	chyba komunikace
A517	Přívodní ventilátor 9	chyba chaldíciho ventilátoru
A518	Přívodní ventilátor 9	přerušení
A519	Přívodní ventilátor 9	Externí chyba A
A520	Přívodní ventilátor 9	Externí chyba B
A521	Přívodní ventilátor 9	volitelné
A522	Přívodní ventilátor 9	Alarm
A523	Odtahový ventilátor 9	chyba uzemění
A524	Odtahový ventilátor 9	přehřátí měniče
A525	Odtahový ventilátor 9	přehřátí motoru
A526	Odtahový ventilátor 9	přetížení
A527	Odtahový ventilátor 9	otevřená fáze
A528	Odtahový ventilátor 9	přepětí
A529	Odtahový ventilátor 9	podpětí
A530	Odtahový ventilátor 9	nadproud
A531	Odtahový ventilátor 9	přetížení měniče
A532	Odtahový ventilátor 9	přehřátí na sondě
A533	Odtahový ventilátor 9	DC přetížení
A534	Odtahový ventilátor 9	Ztráta fáze
A535	Odtahový ventilátor 9	Termokontakt
A536	Odtahový ventilátor 9	Parametr uložení chyby
A537	Odtahový ventilátor 9	HW chyba
A538	Odtahový ventilátor 9	chyba komunikace
A539	Odtahový ventilátor 9	chyba chaldíciho ventilátoru
A540	Odtahový ventilátor 9	přerušení
A541	Odtahový ventilátor 9	Externí chyba A
A542	Odtahový ventilátor 9	Externí chyba B
A543	Odtahový ventilátor 9	volitelné
A544	Odtahový ventilátor 9	Alarm
A545	Přívodní ventilátor 10	chyba uzemění
A546	Přívodní ventilátor 10	přehřátí měniče
A547	Přívodní ventilátor 10	přehřátí motoru
A548	Přívodní ventilátor 10	přetížení

A549	Přívodní ventilátor 10	otevřená fáze
A550	Přívodní ventilátor 10	přepětí
A551	Přívodní ventilátor 10	podpětí
A552	Přívodní ventilátor 10	nadproud
A553	Přívodní ventilátor 10	přetížení měniče
A554	Přívodní ventilátor 10	přehřátí na sondě
A555	Přívodní ventilátor 10	DC přetížení
A556	Přívodní ventilátor 10	Ztráta fáze
A557	Přívodní ventilátor 10	Termokontakt
A558	Přívodní ventilátor 10	Parametr uložení chyby
A559	Přívodní ventilátor 10	HW chyba
A560	Přívodní ventilátor 10	chyba komunikace
A561	Přívodní ventilátor 10	chyba chaldíciho ventilátoru
A562	Přívodní ventilátor 10	přerušení
A563	Přívodní ventilátor 10	Externí chyba A
A564	Přívodní ventilátor 10	Externí chyba B
A565	Přívodní ventilátor 10	volitelné
A566	Přívodní ventilátor 10	Alarm
A567	Odtahový ventilátor 10	chyba uzemění
A568	Odtahový ventilátor 10	přehřátí měniče
A569	Odtahový ventilátor 10	přehřátí motoru
A570	Odtahový ventilátor 10	přetížení
A571	Odtahový ventilátor 10	otevřená fáze
A572	Odtahový ventilátor 10	přepětí
A573	Odtahový ventilátor 10	podpětí
A574	Odtahový ventilátor 10	nadproud
A575	Odtahový ventilátor 10	přetížení měniče
A576	Odtahový ventilátor 10	přehřátí na sondě
A577	Odtahový ventilátor 10	DC přetížení
A578	Odtahový ventilátor 10	Ztráta fáze
A579	Odtahový ventilátor 10	Termokontakt
A580	Odtahový ventilátor 10	Parametr uložení chyby
A581	Odtahový ventilátor 10	HW chyba
A582	Odtahový ventilátor 10	chyba komunikace
A583	Odtahový ventilátor 10	chyba chaldíciho ventilátoru
A584	Odtahový ventilátor 10	přerušení
A585	Odtahový ventilátor 10	Externí chyba A
A586	Odtahový ventilátor 10	Externí chyba B
A587	Odtahový ventilátor 10	volitelné
A588	Odtahový ventilátor 10	Alarm
A589	EC přívodní ventilátor 3	podpětí
A590	EC přívodní ventilátor 3	přepětí
A591	EC přívodní ventilátor 3	IGBT nadproud
A592	EC přívodní ventilátor 3	Zahřátý
A593	EC přívodní ventilátor 3	Ztráta fáze
A594	EC přívodní ventilátor 3	Parametry CRC
A595	EC přívodní ventilátor 3	Chybný obvod
A596	EC přívodní ventilátor 3	Chyba motoru
A597	EC přívodní ventilátor 3	Přehřátý
A598	EC přívodní ventilátor 3	I2R IGBT chyba

A599	EC odtahový ventilátor 3	podpětí
A600	EC odtahový ventilátor 3	přepětí
A601	EC odtahový ventilátor 3	IGBT nadproud
A602	EC odtahový ventilátor 3	Zahřátý
A603	EC odtahový ventilátor 3	Ztráta fáze
A604	EC odtahový ventilátor 3	Parametry CRC
A605	EC odtahový ventilátor 3	Chybný obvod
A606	EC odtahový ventilátor 3	Chyba motoru
A607	EC odtahový ventilátor 3	Přehřátý
A608	EC odtahový ventilátor 3	I2R IGBT chyba
A609	EC přívodní ventilátor 4	podpětí
A610	EC přívodní ventilátor 4	přepětí
A611	EC přívodní ventilátor 4	IGBT nadproud
A612	EC přívodní ventilátor 4	Zahřátý
A613	EC přívodní ventilátor 4	Ztráta fáze
A614	EC přívodní ventilátor 4	Parametry CRC
A615	EC přívodní ventilátor 4	Chybný obvod
A616	EC přívodní ventilátor 4	Chyba motoru
A617	EC přívodní ventilátor 4	Přehřátý
A618	EC přívodní ventilátor 4	I2R IGBT chyba
A619	EC odtahový ventilátor 4	podpětí
A620	EC odtahový ventilátor 4	přepětí
A621	EC odtahový ventilátor 4	IGBT nadproud
A622	EC odtahový ventilátor 4	Zahřátý
A623	EC odtahový ventilátor 4	Ztráta fáze
A624	EC odtahový ventilátor 4	Parametry CRC
A625	EC odtahový ventilátor 4	Chybný obvod
A626	EC odtahový ventilátor 4	Chyba motoru
A627	EC odtahový ventilátor 4	Přehřátý
A628	EC odtahový ventilátor 4	I2R IGBT chyba
A629	EC přívodní ventilátor 5	podpětí
A630	EC přívodní ventilátor 5	přepětí
A631	EC přívodní ventilátor 5	IGBT nadproud
A632	EC přívodní ventilátor 5	Zahřátý
A633	EC přívodní ventilátor 5	Ztráta fáze
A634	EC přívodní ventilátor 5	Parametry CRC
A635	EC přívodní ventilátor 5	Chybný obvod
A636	EC přívodní ventilátor 5	Chyba motoru
A637	EC přívodní ventilátor 5	Přehřátý
A638	EC přívodní ventilátor 5	I2R IGBT chyba
A639	EC odtahový ventilátor 5	podpětí
A640	EC odtahový ventilátor 5	přepětí
A641	EC odtahový ventilátor 5	IGBT nadproud
A642	EC odtahový ventilátor 5	Zahřátý
A643	EC odtahový ventilátor 5	Ztráta fáze
A644	EC odtahový ventilátor 5	Parametry CRC
A645	EC odtahový ventilátor 5	Chybný obvod
A646	EC odtahový ventilátor 5	Chyba motoru
A647	EC odtahový ventilátor 5	Přehřátý
A648	EC odtahový ventilátor 5	I2R IGBT chyba

A649	EC přívodní ventilátor 6	podpětí
A650	EC přívodní ventilátor 6	přepětí
A651	EC přívodní ventilátor 6	IGBT nadproud
A652	EC přívodní ventilátor 6	Zahřátý
A653	EC přívodní ventilátor 6	Ztráta fáze
A654	EC přívodní ventilátor 6	Parametry CRC
A655	EC přívodní ventilátor 6	Chybný obvod
A656	EC přívodní ventilátor 6	Chyba motoru
A657	EC přívodní ventilátor 6	Přehřátý
A658	EC přívodní ventilátor 6	I2R IGBT chyba
A659	EC odtahový ventilátor 6	podpětí
A660	EC odtahový ventilátor 6	přepětí
A661	EC odtahový ventilátor 6	IGBT nadproud
A662	EC odtahový ventilátor 6	Zahřátý
A663	EC odtahový ventilátor 6	Ztráta fáze
A664	EC odtahový ventilátor 6	Parametry CRC
A665	EC odtahový ventilátor 6	Chybný obvod
A666	EC odtahový ventilátor 6	Chyba motoru
A667	EC odtahový ventilátor 6	Přehřátý
A668	EC odtahový ventilátor 6	I2R IGBT chyba
A669	EC přívodní ventilátor 7	podpětí
A670	EC přívodní ventilátor 7	přepětí
A671	EC přívodní ventilátor 7	IGBT nadproud
A672	EC přívodní ventilátor 7	Zahřátý
A673	EC přívodní ventilátor 7	Ztráta fáze
A674	EC přívodní ventilátor 7	Parametry CRC
A675	EC přívodní ventilátor 7	Chybný obvod
A676	EC přívodní ventilátor 7	Chyba motoru
A677	EC přívodní ventilátor 7	Přehřátý
A678	EC přívodní ventilátor 7	I2R IGBT chyba
A679	EC odtahový ventilátor 7	podpětí
A680	EC odtahový ventilátor 7	přepětí
A681	EC odtahový ventilátor 7	IGBT nadproud
A682	EC odtahový ventilátor 7	Zahřátý
A683	EC odtahový ventilátor 7	Ztráta fáze
A684	EC odtahový ventilátor 7	Parametry CRC
A685	EC odtahový ventilátor 7	Chybný obvod
A686	EC odtahový ventilátor 7	Chyba motoru
A687	EC odtahový ventilátor 7	Přehřátý
A688	EC odtahový ventilátor 7	I2R IGBT chyba
A689	EC přívodní ventilátor 8	podpětí
A690	EC přívodní ventilátor 8	IGBT nadproud
A691	EC přívodní ventilátor 8	Zahřátý
A692	EC přívodní ventilátor 8	Ztráta fáze
A693	EC přívodní ventilátor 8	Parametry CRC
A694	EC přívodní ventilátor 8	Chybný obvod
A695	EC přívodní ventilátor 8	Chyba motoru
A696	EC přívodní ventilátor 8	Přehřátý
A697	EC přívodní ventilátor 8	I2R IGBT chyba
A698	EC odtahový ventilátor 8	podpětí

A699	EC odtahový ventilátor 8	přepětí
A700	EC odtahový ventilátor 8	IGBT nadproud
A701	EC odtahový ventilátor 8	Zahřátý
A702	EC odtahový ventilátor 8	Ztráta fáze
A703	EC odtahový ventilátor 8	Parametry CRC
A704	EC odtahový ventilátor 8	Chybný obvod
A705	EC odtahový ventilátor 8	Chyba motoru
A706	EC odtahový ventilátor 8	Přehřátý
A707	EC odtahový ventilátor 8	I2R IGBT chyba
A708	EC přívodní ventilátor 9	podpětí
A709	EC přívodní ventilátor 9	přepětí
A710	EC přívodní ventilátor 9	IGBT nadproud
A711	EC přívodní ventilátor 9	Zahřátý
A712	EC přívodní ventilátor 9	Ztráta fáze
A713	EC přívodní ventilátor 9	Parametry CRC
A714	EC přívodní ventilátor 9	Chybný obvod
A715	EC přívodní ventilátor 9	Chyba motoru
A716	EC přívodní ventilátor 9	Přehřátý
A717	EC přívodní ventilátor 9	I2R IGBT chyba
A718	EC odtahový ventilátor 9	podpětí
A719	EC odtahový ventilátor 9	přepětí
A720	EC odtahový ventilátor 9	IGBT nadproud
A721	EC odtahový ventilátor 9	Zahřátý
A722	EC odtahový ventilátor 9	Ztráta fáze
A723	EC odtahový ventilátor 9	Parametry CRC
A724	EC odtahový ventilátor 9	Chybný obvod
A725	EC odtahový ventilátor 9	Chyba motoru
A726	EC odtahový ventilátor 9	Přehřátý
A727	EC odtahový ventilátor 9	I2R IGBT chyba
A728	EC přívodní ventilátor 10	podpětí
A729	EC přívodní ventilátor 10	přepětí
A730	EC přívodní ventilátor 10	IGBT nadproud
A731	EC přívodní ventilátor 10	Zahřátý
A732	EC přívodní ventilátor 10	Ztráta fáze
A733	EC přívodní ventilátor 10	Parametry CRC
A734	EC přívodní ventilátor 10	Chybný obvod
A735	EC přívodní ventilátor 10	Chyba motoru
A736	EC přívodní ventilátor 10	Přehřátý
A737	EC přívodní ventilátor 10	I2R IGBT chyba
A738	EC odtahový ventilátor 10	podpětí
A739	EC odtahový ventilátor 10	přepětí
A740	EC odtahový ventilátor 10	IGBT nadproud
A741	EC odtahový ventilátor 10	Zahřátý
A742	EC odtahový ventilátor 10	Ztráta fáze
A743	EC odtahový ventilátor 10	Parametry CRC
A744	EC odtahový ventilátor 10	Chybný obvod
A745	EC odtahový ventilátor 10	Chyba motoru
A746	EC odtahový ventilátor 10	Přehřátý
A747	EC odtahový ventilátor 10	I2R IGBT chyba
A748	IO Modul	IO PCB Offline

A749	DX Revers	Alarm
A750	Filtr alarm	vysoký tlak
A751	RRG alarm	nepracuje