

Provozní pokyny k systému odvodu kouře CHÚC

14209 FN Olomouc

Systém RWA pro odvod kouře v CHÚC dodaný firmou DOSTING, spol. s r.o. obsahuje:

- box s ovládací **RWA ústřednou** 24V a záložním zdrojem
- el. pohony 24V
- **Signalizační box** (signalizuje stav systému, slouží pro vyhlášení poplachu (červené středové tlačítko) a RESET systému (černé tlačítko u pantů)
- **tlačítko** denního větrání (bílé žaluziové tlačítko umístěné v blízkosti pohonů nebo ústředny)
- reléové bloky pro ovládání oken na schodišti
- el. pohony světlíků(S01),stěnových oken(S01/11T,S02/3T-8NP,S02 1-6NP)

Takto vybavený systém pro odvod kouře **otevře okna** (světlíky) automaticky po vyhlášení poplachu signálu z EPS a překročení tlaku 100Pa. V tuto dobu **nelze pohony ovládat tlačítkem denního větrání!!** V signalizačním boxu svítí červená LED dioda „FIRE ALARM“.

Pro opětovné ovládání pohonů a uvedení systému zpět do provozního režimu (svítí zelená LED dioda) je nutné systém resetovat.

- Nejprve je třeba systém **EPS** RESETovat do pohotovostního stavu (více dodavatel EPS).
- Reset **RWA systému** se provádí v signalizačním boxu otevřením dvířek (bílý plastový klíček) a zmáčknutím černého tlačítka (vpravo u pantů). **Červená** LED dioda „FIRE ALARM“ zhasne a nesvítí, světlíka a okna se uzavřou! Svítí **zelená** LED dioda. (**Oranžová** LED dioda-chyba na vedení, „shozený“ jistič, vybité baterie)

Pozn.:

- Podrobnější informace naleznete v provozním a montážním návodu pro řídicí centrály, popř. v montážním návodu el. pohonů, dodaných a předaných při zhotovení.

- **Systém podléhá pravidelným revizím o Provozní schopnosti zařízení a to min 1x ročně.** Revizi zajišťuje firma DOSTING, spol. s r.o.

Obsluha byla seznámena s užíváním systému.

Dne: 16.5.2011

Za obsluhu:

DOSTING, spol. s r.o.
Košínova 19, 612 00 BRNO
obchodně - technické oddělení
IČO: 49969234

za DOSTING, spol. s r.o.
Richard HÉDL