

Montáž kontrolní uzávěrky DU4-W/U

Je prováděna do připravených otvorů v zárubni šachetních dveří pomocí šroubů, matic a podložek po odšroubování víka uzávěrky. Spojovací materiál je dodáván spolu s uzávěrkou DU4-W/U.

Seřizování kontrolní uzávěrky DU4-W/U

Poloha křídla dveří ve směru kolmém na uzavírací čep

- Uzavírací čep musí soustředně zajiždět do otvoru v čelní stěně dveřního křídla. Požadované polohy dveřního křídla ve směru kolmém na uzavírací čep dosáhneme přestavením pryžových nárazníků namontovaných na zárubni dveří.

Ovládací kolík protikusu – seřízení kolíku proti DU4-W/U

- Při seřizování uzávěrky musí být seřizována poloha kolíku ovládacího protikusu v čelní stěně křídla dveří. K uvolnění zajišťovacího mechanismu uzávěrky je nezbytné, aby kolík nabíhal proti středu kontrolního čepu uzávěrky. Pomocí vhodného náradí uvolníme zajišťovací matici, kolík ustavíme na střed kontrolního čepu, současně nastavíme vzdálenost mezi uzavíracím čepem a ovládacím kolíkem protikusu. Požadovanou polohu opět zajistíme.

Páka s kladkou

- Pomocí pojistných kroužků a drážek na hřídeli páky uzávěrky je nutno zajistit takovou polohu kladky, aby byla uprostřed šířky odkláněcí křivky (dále jen křivka). Nastavení páky s kladkou musí být takové, aby křivka v pracovní poloze (tj. křivka tlačí na páku uzávěrky) odklonila páku tak, aby se uzavírací čep zcela zasunul do zárubně dveří. Provádí se uvolněním matice M6. Přitom je nutná kontrola funkce kontaktů spínače v uzávěrci. Zapojení kontaktů spínače uzávěrky DU4-W/U je uvedeno na elektrotechnickém schématu výtahu.

Údržba kontrolní uzávěrky DU4-W/U

V souladu s termíny údržby výtahu (mazací plán – období tříměsíční) promažeme kontrolní a uzavírací čep přípravkem WD-40. Uzavírací čep opakovaně zasuneme a uvolníme, pak přebytečné množství přípravku spolu s nečistotami otřeme suchým měkkým hadříkem.