

U P O Z O R N Ě N Í

POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ POKYNY
USCHOVEJTE PRO DALŠÍ
POUŽITÍ

NÁVOD POSKYTUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE FUNKČNOSTI A BEZPEČNOSTI PŘI INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ VÝROBKU.

Z Á K L A D N Í U P O Z O R N Ě N Í

1. Po odstranění obalu se ujistěte, že je zařízení kompletní a bez viditelných vad, které by mohly být způsobené během přepravy. V případě pochybností zařízení nepoužívejte a obraťte se na Servisní středisko, autorizované firmou IMETEC.
2. Před připojením zařízení do elektrické sítě se ujistěte, že jeho jmenovité hodnoty, uvedené na identifikačním štítku, odpovídají hodnotám elektrického napájení. Tabulka s jmenovitými údaji se nachází na štítku přišitému k zařízení.
3. Pro připojení nepoužívejte adaptéry, rozvodky a/nebo prodlužovací šňůry. V případě nekompatibility mezi zásuvkou a zástrčkou zařízení nechejte nahradit zásuvku jinou vhodného druhu odborně kvalifikovaným personálem.
4. Toto zařízení je určeno jen k použití, ke kterému bylo výhradně navrženo, a tedy jako vyhřívací prostěradlo, způsobem popsaným v Návodu k použití. Každé jiné použití je proto považováno za nebezpečné. Výrobce neponese odpovědnost za případné škody vyplývající z nesprávného a chybného použití.
5. Použití jakéhokoli elektrického zařízení vyžaduje dodržování několika základních pravidel. Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím upozorněním:
 - nikdy se nedotýkejte zařízení mokřima nebo vlhkými rukama či nohama
 - netahejte za přírodní šňůru nebo za zařízení, chcete-li odpojit zástrčku ze zásuvky elektrické sítě
 - nenechávejte zařízení vystavené působení atmosférických vlivů (déšť, slunce, atd.)
6. Dříve, než provedete jakýkoli úkon čištění nebo údržby, je nezbytné odpojit zařízení od elektrické sítě, a to vytážením zástrčky ze zásuvky.
7. V případě poruchy a/nebo špatného fungování zařízení je nutné vyhřívací prostěradlo vypnout a nezasahovat do něj. Kvůli eventuální opravě se obraťte na Servisní středisko, autorizované firmou IMETEC.
8. Aby se zabránilo nebezpečnému přehřátí, doporučujeme rozvinout elektrickou přírodní šňůru po celé její délce a vytáhnout zástrčku ze zásuvky pokaždé, když se výrobek nepoužívá.
9. V případě, že by se poškodil napájecí kabel ovladače, výrobce nebo Autorizované středisko firmy IMETEC musí nahradit ovladač, aby se předešlo jakémukoli riziku.

10. Po rozhodnutí o vyřazení uvedeného zařízení z provozu je třeba zabránit jeho dalšímu použití odstříhnutím přívodní šňůry po vytažení zástrčky ze zásuvky elektrické sítě. Doporučuje se zneškodnit části zařízení, které by mohly být nebezpečné zejména pro děti, které by mohly použít vyřazené zařízení při svých hrách.
11. Vyhřívací prostěradlo používejte pouze tak, že je vložíte mezi matraci a prostěradlo; nepoužívejte k přikrytí osob na lůžku.
12. Vyhřívací prostěradlo nepoužívejte pro invalidy, děti a osoby se sníženou citlivostí na teplo a pro nositele pacemakerů nebo jiných zdravotních zařízení na baterii. Vyhřívací prostěradlo nesmí používat děti, a to v případě, že nebyl ovladač nastaven rodiči nebo jinou zodpovědnou osobou nebo tehdy, když dítě nebylo vhodně poučeno, jak takový ovladač bezpečně používat.
13. Nepoužívejte je na nastavitelném lůžku: v opačném případě se ujistěte, zda se příkrývka nebo kabel nemůže zachytit nebo zablokovat.
14. Neskládejte.
15. Zabraňte vzniku přehybů.
16. Toto zařízení není určeno pro lékařské použití v nemocnicích.
17. Zařízení lze používat pouze s druhy ovladačů, uvedenými na identifikačním štítku.
18. Nevkládejte ovladač pod matraci ani pod polštář.
19. Často kontrolujte zařízení, abyste včas zjistili případné známky opotřebení nebo poškození. V případě jejich výskytu nebo v případě nesprávného použití zařízení zanechte zařízení zpět k dodavateli bez jakéhokoli dalšího použití.



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 2002/96/EC (Elektroodpad).

Symbol přeškrtnutého košíku, který je uveden na zařízení, poukazuje na to, že výrobek musí být po ukončení své životnosti předán do střediska separovaného sběru odpadu pro elektrická a elektronická zařízení nebo je třeba jej vrátit zpět prodejci při koupi nového, podobného zařízení, protože musí být zpracován odděleně od domovního odpadu. Uživatel zodpovídá za to, že předá zařízení po ukončení jeho životnosti příslušným sběrným organizacím. Odpovídající separovaný sběr, odkud se vyřazené zařízení dále předává k recyklaci, přispívá zpracováním a likvidací odpadu, které se provádí v souladu s životním prostředím, k eliminaci možných negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví a podporuje recyklaci materiálů, z nichž je výrobek složen. Podrobnější informace týkající se systémů sběru, které jsou k dispozici, získáte u místní služby likvidace odpadu nebo v obchodě, v němž jste výrobek zakoupili.



**PROSTĚRADLO NEPOUŽÍVEJTE,
JE-LI SLOŽENÉ NEBO POKRČENÉ**



**NEVPICHUJTE JEHLY
ANI ŠPENDLIKY**

IMETEC Vám děkuje, že jste si vybrali tento výrobek. Jsme si jisti, že oceníte jeho kvalitu, spolehlivost a ohled na spotřebitele, se kterým jsme výrobek navrhli a vyrobili.

ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ VYHŘÍVACÍHO PROSTĚRADLA (Obr. A) (Všechny modely)

Rozložte vyhřívací prostěradlo ② přímo na matraci (nevkládejte jej pod polštář) stranou, na které se nachází zástrčka ⑦, obrácenou k matraci. Ujistěte se, že je vyhřívací prostěradlo stále dobře rozložené. Na vyhřívací prostěradlo rozprostřete prostěradlo ③ a upravte postel tak, jak jste zvyklí, tedy rozprostřete prostěradlo ④ a pokrývku ⑤.

ZAPOJENÍ A ODPOJENÍ OVLADAČE S REGULÁTOREM TEPLOTY (Obr. B) (Všechny modely)

VYHŘÍVACÍ PROSTĚRADLO JE MOŽNÉ POUŽÍVAT POUZE S OVLADAČEM, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ, A JEHOŽ MODEL JE UVEDEN NA ŠTÍTKU NAŠITÉM NA VÝROBKU.

Ovladač s regulátorem teploty se připojuje k vyhřívacímu prostěradlu zasunutím zásuvky ovladače ⑥ do zástrčky ⑦. U modelu pro dvojlůžko je třeba zopakovat uvedený postup i pro druhou zásuvku. Pro snazší úpravu lůžka doporučujeme odpojit zásuvku ⑥ vyhřívacího prostěradla tak, že stlačíte páčky pro přichycení po stranách zástrčky ⑦.

ZAPNUTÍ VYHŘÍVACÍHO PROSTĚRADLA A VOLBA SPRÁVNÉ TEPLOTY

Důležité: Během používání nedávejte ovladač pod polštář ani pod příkrývku.

Než budete pokračovat v četbě, zkontrolujte druh ovladače, který tvoří součást Vašeho vyhřívacího prostěradla.

Ovladač s volbou 2 teplot (Obr. C)

Zasuňte zástrčku kabelu ovladače do elektrické zásuvky. Zapněte ohřívací prostěradlo nejméně hodinu před ulehnutím, a to nastavením tlačítka regulace teploty na úroveň **2** (maximální teplota). Přibližně za hodinu bude lůžko příjemně vyhřáté.

Je-li prostředí zvláště studené, zapněte vyhřívací prostěradlo dvě až tři hodiny před ulehnutím do lůžka.

Chcete-li udržet teplo z vyhřívacího prostěradla po celou noc, nastavte před ulehnutím teplotu do polohy **1** (minimální teplota), nenechávejte však v poloze **2** (maximální teplota). Jestliže si přejete vyhřívací prostěradlo vypnout, nastavte regulátor do polohy **0** a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Ovladač s časovačem pro automatické vypnutí (Obr. D)

Ovladač s časovačem zajišťuje dvě fáze automatického vypnutí: po 75 minutách nebo po 12 hodinách. Vyhřívací prostěradlo se zapíná zasunutím zástrčky do elektrické zásuvky. Nastavte tlačítko ⑧ do požadované polohy a nastavte automatické vypnutí po 75 minutách nebo po 12 hodinách. Aktivace vyhřívacího prostěradla bude signalizována zapnutím oranžového displeje ⑩. Po nastavení požadované doby zůstane vyhřívací prostěradlo v činnosti až do uplynutí nastavené doby, poté se vypne: vypnutí bude signalizováno nepřetržitým blikáním kontrolky ⑨, která se nachází poblíž funkčního tlačítka. Volba požadované teploty (Obr. D) se provádí otočným knoflíkem regulace teploty ⑪.

Během předeřevu lůžka Vám doporučujeme použít maximální teploty (8/9), zatímco po ulehnutí na lůžko doporučujeme snížit teplotu na 1 až 3, dle tabulky A.

Tabulka A

TEPLOTY

1-3 Noční použití

4-7 Předeřev - průměrné teploty

8-9 Předeřev - vysoké teploty

Po uplynutí přibližně 10 minut bude lůžko příjemně vyhřáté, avšak pro dosažení nastavené teploty bude zapotřebí 20/30 minut. Jestliže si přejete vyhřívací prostěradlo vypnout, nastavte tlačítko do polohy 8 na OFF a vytáhněte zástrčku ze elektrické zásuvky. Přejete-li si znovu nastavit automatické vypnutí: nastavte tlačítko 8 do polohy OFF, vyčkejte několik sekund a znovu jej nastavte do požadované polohy. Doporučujeme Vám vypnout vyhřívací prostěradlo poté, co vstanete ze lůžka.

POKYNY A UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PRÁNÍ A SUŠENÍ



NEČISTĚTE
CHEMICKY



PERTE RUČNĚ
(40 °C)




NEPOUŽÍVEJTE
CHLOR



NEŽDÍMEJTE



NESUŠTE V
SUŠIČCE



SUŠTE
ROZLOŽENÉ



NEŽEHLETE

Vyhřívací prostěradlo je možné prát, protože všechny elektrické části a připojení jsou vodotěsné. Pro všechny vlněné modely se doporučuje ruční praní ve vlažné vodě (40 °C). Pouze modely z polyesteru je možné prát v pračce s programem šetrného praní při 40°. Praní vyhřívacího prostěradla se doporučuje pouze v případě evidentního zašpinění; časté praní může urychlit jeho opotřebení (v každém případě platí, že nedoporučujeme prát vyhřívací prostěradlo častěji než dva/tříkrát ročně).

Při ručním praní postupujte následujícím způsobem:

- **ODPOJTE OVLADAČ OD VYHŘÍVACÍHO PROSTĚRADLA - (Obr. B)**

- Používejte neutrální prací prostředek rozpuštěný ve vlažné vodě (teplota max 40 °C).

- Ponořte vyhřívací prostěradlo do vody na 15 minut.

- Vyhřívací prostěradlo důkladně vymáchejte ve studené vodě, aniž byste jej ždímalí: dostatečným způsobem pro odstranění vody je vytřepání prostěradla.

- Rozložte vyhřívací prostěradlo na vzduchu ve vodorovné poloze a nechejte jej přirozeným způsobem vyschnout po dobu dvou nebo více dní, dokud nebude naprosto suché.

- **NEPOUŽÍVEJTE VYHŘÍVACÍ PROSTĚRADLO, POKUD JE JEŠTĚ VLHKÉ.**

SKLADOVÁNÍ VYHŘÍVACÍHO PROSTĚRADLA

Nejlepším způsobem skladování Vašeho vyhřívacího prostěradla je ponechat prostěradlo na lůžku. V každém případě jej uchovávejte na suchém místě a nepokládejte na něj těžké předměty; zabráníte tak vytvoření výrazných ohybů.

PRAVIDELNÉ KONTROLY

Pravidelně prohlížejte zařízení a přírodní šňůru, abyste ověřili, zda se neobjevují eventuální příznaky opotřebení nebo poškození. Při zjištění jakékoli závady nebo v případě špatného fungování se s Vaším výrobkem obraťte na Servisní středisko, autorizované firmou IMETEC.

Doporučujeme Vám nechat zkontrolovat Vaše vyhřívací prostěradlo Servisním střediskem, autorizovanému firmou Imetec, alespoň jednou za 3 roky.