

ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA BANDELIN SONOREX

Přístroj zapneme do el. sítě, na předním panelu vpravo nastavíme požadovaný čas čištění / 0 -15 min. /

Nerez. košík ponoříme do vodní lázně, skleněnou nádobku s jarem postavíme na dno nerez. košíku. Do této sklen. nádoby vložíme čištěný předmět. Po uplynutí nastaveného času se přístroj vypne.

Čištěný předmět vyjmeme a opláchneme pod vodou.