

1. I ovu u periodicke bezpecnosne technicke kontrole zahravomickeno prostreduku
 TYP *LA68200 324* výrobní číslo *7972005P*

Invenlăni! Čislo:

Výrobce:

Prvek výchozí:

Vyrobni číslo:
T9720018

3) Skupina používateľov:

Typové označení:

 ${}^2\text{U}^{\text{IV}}$
$$2) \{ \lambda \}$$
$$2) \quad |w|$$

1845-1850

010

[illegible]

1 AUG 128

240

29

Table 1. Demographic characteristics of the study population.

Datum kontroly či revize		Typ ¹⁾	Výsledek prohlídky - zjištěné závady (vyřícení, závěry)	Vyhodnocení ⁴⁾	Izolační stav			Podmínky měření		Zkouška	Celkové vyhodnocení ⁴⁾	Termín další revize	Vykonat
					Izolační odpor [MΩ]	Měřený proud [mA]		Sestava ⁶⁾	Délka střetového přívodu [m]				
19.6. 2006		P	BEZ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD	V	0,05	>20	28	998	0	—	V	V	2007 P. Vlček

5) Uvedie:

IR - měření proudů ochranným jako rozdílového proudů

D - měření dohykového proudění

DM - měření rozdílového proudu

M - měření náhradního mikajského proudu

Doporučený provozní test

Sériové číslo: T9720058
Kontrolní číslo:

Datum: 19.6.2006
Jméno technika: VHLAP

1. Očištění (síťový kabel, kryt, rotor, válečky, senzor kapání) OK
2. Tastatura a displej:
 - a) tlačítko "ON" OK
 - b) tlačítko "OFF" OK
 - c) tlačítko "INCREMENT" (1-50, 50-300) OK
 - d) tlačítko "DECREMENT" (300-50, 50-1) OK
 - e) tlačítko "START/HOLD" OK
 - f) tlačítko "VOLUME" OK
 - g) tlačítko "DOSE" OK
3. Vizuální indikátory:
 - a) indikátor zapojení do sítě (AC Light) OK
 - b) indikátor chyby setu (No Set Error) OK
 - c) indikátor chyby průtoku (Flow Error) OK
4. Alarm
 - a) nastavení hlasitosti OK
5. Rychlost motoru (s umístěným setem):
Blíže informace – Test ověření rychlosti motoru
 - a) 295 ml/h (4.54 až 4.84 sekund)
 - b) 35 ml/h (12.77 až 13.56 sekund)104 ml/hod
s
6. Tlačítko "Volume Clear":
 - a) indikátor nulování objemu OK
7. Obvod senzoru:
 - a) napětí na fototranzistoru
(0.99 až 1.01 VDC)
(pozn.: upravit nastavení R42 pokud je třeba) 1.01 VDC
8. Obvod hlídání nízkého/vybitého stavu baterií:
 - a) indikátor LO BATT se rozsvítí při napětí
na bateriích v rozmezí 6.8 až 7.2 VDC 6.9 VDC
 - b) alarm OK
 - c) pumpa se vypne při napětí
na bateriích v rozmezí 5.3 až 5.6 VDC 5.5 VDC
9. Provozní test:
 - a) všechny jednotky by měly být v provozu
5 minut při 150 ml/h s umístěným zásobovacím
setem OK
 - b) pumpa zapnutá po dobu 16 minut při 5 ml/h OK