

Návod na údržbu Odporový parní zvlhčovač



Electrolap RTH IDENTIFIKACE ČELNÍHO PANELU





ElectroVap RTH MENU INFORMACÍ PRO UŽIVATELE

Softwarový asistent



Kontrola a zapnutí :

1 Po ukončení inspekce montáže otevřete přívod vody do jednotky.

2 Zapněte hlavní spínač elektrického proudu

3 Kontrolka el. proudu se musí rozsvítit.

4 Přepněte přepínač elektrického proudu I / O na I. Na displeji sa objeví standardní hodnota množství vyráběné páry.

Ovládání :

1 Stlačením tlačítka SELECT opakovaně se budou střídat tři hlavní stránky.

Jednotka nabídne menu :

• "Konfigurace zvlhčovače"

Toto menu poskytuje informace jen o struktuře zvlhčovače. Z tohoto menu se nedají měnit žádné parametry.

"Stav zvlhčovače"

Toto menu poskytuje informace o provozním stavu zvlhčovače. Z tohoto menu sa nedají měnit žádné parametry.

"Změna konfigurace jednotky"

Toto menu umožňuje nastavení všech provozních parametrů. Přístup k menu konfigurace zvlhčovače je chráněný přístupovým kódem pro ochranu proti neoprávněnému přístupu.

Electrolap RTH MENU INFORMACÍ PRO UŽIVATELE



Electrolap RTH MENU INFORMACÍ PRO UŽIVATELE

Softwarový asistent

(pokračování)

Stlačte tlačítko للج kdykoliv chcete změnit menu



ElectroVap RTH MENU STAVU ZVLHČOVAČE



ElectroVap RTH MENU ZMĚNY PARAMETRŮ





ElectroVap RTH MENU ZMĚNY PARAMETRŮ

(pokračování)



ElectroVap RTH POPLACHY A VAROVÁNÍ

Poplach

Softwarový asistent

Co byste měli dělat, když :

WATER MISSING MAINTENANCE REQUIRED

Stav zvlhčovače : jednotka se odstaví

Chybí voda požaduje se údržba

- Vypněte zvlhčovač
- · Zkontrolujte vnitřní trubky na vodu
- · Zkontrolujte detekční systém hladiny vody
- Opět zapněte zvlhčovač.

Varovaní o údržbě

Co byste měli dělat, když :

TANK AND DRAIN VALVE MAINTENANCE REQUIRED

Stav zvlhčovače : jednotka se odstaví

Požaduje se údržba nádrže a vypouštěcího ventilu

- Vypněte zvlhčovač
- · Podívejte se do kapitoly "údržba" tohoto manuálu a uplatněte postup údržby
- Opět zapněte zvlhčovač.

Restart za ízení



RTH zvlh ova e s verzí softwaru V01_07, V02_08, V03_08 a V04_08:

Nejd íve stiskn te

a poté stiskn te

RTH zvlh ova e s verzí softwaru V05_08 a vyšší:

Nejd íve stiskn te

a poté stiskn te



Zvlh ova m že op t pracovat a interval údržby m že být p enastaven na zvolenou hodnotu (str. 7)



Na displeji svítí toto:

Pro návrat do nabídky "VÝROBA PÁRY" stiskn te toto tla ítko

ElectroVap RTH ÚDRŽBA NÁDRŽE

Údržba

Obrázek n°1



Obrázek n°2



Obrázek n°3



Obrázek n°4



Obrázek n°5



Obrázek n°6



- Vypusťte vodu z nádrže stlačením tlačítka manuálního vypouštění (viz obr. č.1).
 Počkejte, až se nádrž úplně vypustí a umožněte ochlazení nádrže
- Přerušte dodávku el. proudu na silovém rozvaděči a vypněte RTH zvlhčovač
- Vyšroubujte šrouby na předních dveřích, trochu je nadzvihněte a vyjměte je. Odpojte černou parní hadici od parní nádrže (viz obr. č.2) a vytáhněte ji ze zvlhčovače.
- Vyšroubujte černý knoflík na pravé straně.
 Vyjměte hadici na vypouštění vody (viz obr. č. 3)
- Překlopte nádrž do střední polohy (viz obr. č. 4)

Odemkněte 4 zámky nádrže (viz obr. č. 5)

Odstraňte vrchní kryt z nádrže na vodu (viz obr. č. 6)

K išt ní nádrže nepoužívejte rozpoušt dla. Usazeniny se mohou odstranit 20% roztokem kyseliny octové s následným omytím vodou. Pokud nádrž pot ebuje zevnit vy istit, používejte vždy JEN teflonový materiál.

ElectroVap RTH ÚDRŽBA NÁDRŽE

Údržba

(pokračování)

Obrázek n°7



Obrázek n°8



Obrázek n°9



Obrázek n°10



Obrázek n°11



- Zdvihněte kryt nádrže (dbejte na značku polohy) a položte jí horní častí na vrch zvlhčovače (obr. č. 6). Vyjměte elektrody vysokého stavu vody v nádrži a položte je na vrch zvlhčovače.
- Nastavte sběrný kontejner na hranu nádrže a připojte uši k bočním háčkům nádrže (viz obr. 7).
- Uvolněte ocelový pás držíci nádrž a překlopte nádrž dolů: vápenaté usazeniny spadnou do pružného kontejneru. Toto je práce pro údržbu i pro prostor údržby (obr. č. 8)
- Odpojte pružný kontejner a překlopte nádrž zpět do střední polohy. Připněte přídržný ocelový pás k nádrži.

Namažte čtyřhranné těsnení nádrže silikonovou mastí.

DÁVEJTE POZOR: těsnení nádrže se musí vyměnit pokud je poškozené. Vyřízněte použité těsnení nožem nebo sekáčkem, vyčistěte lem nádrže acetonem a přilepte nové těsnení tepluvzdorným lepidlem (160°C) vhodným pro ocelový materál.



Umístěte zpět kryt nádrže na těleso nádrž, dávaje pozor na vyrovnání podle značky polohy a položte zpět kryt vysokého stavu hladiny vody v nádrži. Překlopte nádrž do svislé polohy (obr. č. 10)

Potom upevněte černý knoflík a opět připojte parní napouštěcí hadici.

 Zvlhčovač je nyní připravený pro dlouhodobý provoz (obr. č. 11)



ElectroVap RTH Údržba ventilů

Údržba

Údržba vypouštěcího ventilu



Vypusťte parní nádrž a vypněte jednotku.

- Odstraňte šroub 1 a potom vyklopte doleva držák cívky 2
- Vyjměte cívku 3 z kompletního ovladače 4 (neztraťte malé díly)
- Demontujte sestavu 5, očistěte ventil 6 a opláchněte těleso 7
- Opětovně smontujte všechny díly
- V případě potřeby vyměňte díly.
- Překlopte držák cívky 2 zpět a zašroubujte

šroub 1.



Údržba napouštěcího ventilu



Odpojte dodávku vody a vypněte zvlhčovač.

- Odpojte hadici pro vstup vody 1 a šroub 1.
- Vyjměte filtr 3 pomocí kleští a opláchněte ho čistou vodou.
- Vytáhněte cívku 4 pomocí malého šroubováku.
- Opláchněte čistou vodou vnitřek tělesa ventilu 5.
- V případě potřeby vyměňte díly.
- Opětovně smontujte.

Pro informace kontaktujte :





Pražská 1012 250 01 Brandýs nad Labem Tel.: +420 326 901 434, 326 901 490 Fax: +420 326 901 426 E-mail: info@ciur.cz www.ciur.cz

DISTRIBUCE: CIUR a.s.

CE