

# Návod k obsluze systému měření a regulace

# I. Obsah

I.	OBSAH
II.	OBECNĚ
III.	POPIS
IV.	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY2
E Ji	LEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
V.	MONTÁŽ A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ
VI.	OPRAVY A MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM
VII.	DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
VIII.	PROVOZNÍ PODMÍNKY 4
IX.	UVEDENÍ DO PROVOZU
E	KTERNÍ PŘÍSTROJE
Χ.	PŘIPOJENÍ OVLÁDÁNÍ, ETHERNET5
PRO	OVOZ, OVLÁDÁNÍ
O N U O	VLÁDÁNÍ PROGRAMOVATELNÉHO REGULÁTORU
XII.	ÚDRŽBA11
XIII.	CHYBOVÉ STAVY12
XIV	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
XV.	KONTAKTY



### II. Obecně

Tento návod k obsluze obsahuje důležité technické a bezpečnostní pokyny. Přečtěte si proto pozorně tento návod před montáží obsluhou nebo jakoukoli jinou prací na systému měření a regulace vzduchotechnické jednotky.

### III. Popis

Soubor systému měření a regulace se skládá ze silové části, pomocných obvodů, snímačů, akčních členů a digitálního programového regulátoru. Provedení se navzájem liší rozsahem regulačních okruhů a výbavou vzduchotechnické jednotky. Jádrem tohoto řízení je rozvaděč obsahující patřičné prvky pro regulaci a ovládání vzduchotechnické jednotky.

### IV. Bezpečnostní pokyny

Platné předpisy, funkční zkoušky a kontroly Vám zajišťují vysokou užitnou hodnotu, efektivnost a dlouhou dobu životnosti systému měření a regulace. Přesto mohou tato zařízení představovat nebezpečí, jestliže je obsluhuje nevyškolený personál nebo byla instalována a používána v rozporu s tímto návodem.

#### Elektrické zařízení



# Výstražný štítek upozorňující na elektrické zařízení! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- ! Obsluhu elektrického zařízení instalovaného uvnitř rozvaděče, který je přístupný bez použití nástroje (plastové provedení) může provádět osoba bez elektrotechnické kvalifikace.
- ! Tato obsluha může provádět ovládání všech přístrojů přístupných po otevření dveří rozvaděče (hlavní vypínač, jistící prvky, regulátor pomocí ovládacích tlačítek atd.
- V provedení rozvaděče který je přístupný s použitím nástroje (oceloplechové provedení) může obsluha bez elektrotechnické kvalifikace obsluhovat jen přístroje přístupné zvenku tohoto rozvaděče (hlavní vypínač, ovládací panel atd.)
- ! Hlavní vypínač slouží pro servisní a zároveň nouzové vypnutí.
- ! Obsluha s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 sb. může připojovat rozvaděč k napájecí síti, připojovat přístroje na příslušné svorky a provádět obsluhu těchto přístrojů.



#### Jiná nebezpečí



Výstražný štítek upozorňující na jiná, rizika a nebezpečí !

! Části vzduchotechnické jednotky označené tímto symbolem označují riziko pro obsluhu, jedná se zejména o rotující části ventilátorů, před otevřením dveří takto označených je nutné vypnout vzduchotechnickou jednotku hlavním vypínačem eventuelně ovládacími prvky regulátoru.

### V. Montáž a obsluha zařízení

- Zařízení smí montovat a zapojovat osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 sb. podle náležitých předpisů!
- Montáž rozvaděče se provádí dle provedení buďto na vzduchotechnickou jednotku nebo na zeď.
- Přístupová dvířka vzduchotechnické jednotky a rozvaděče musí být při provozu zavřená.
- Používejte vhodné montážní pomůcky.
- Obsluhu můžou provádět osoby dle bezpečnostních pokynů a provozních podmínek výrobce.

### VI. Opravy a manipulace se zařízením

- Při jakékoli manipulaci v rozvaděči je zapotřebí vypnout hlavní vypínač.
- V případě nefunkčnosti jednotlivých komponent rozvaděče je zapotřebí ihned kontaktovat výrobce zařízení.
- Výrobce nenese zodpovědnost za mechanické a elektrické poškození komponent, způsobené neodbornou manipulací se zařízením nebo neodborným zapojením a provozováním zařízení.

### VII. Doprava a skladování

- Rozvaděče a komponenty systému měření a regulace lze přepravovat jen řádně zabalené a chráněné před nepříznivými vlivy.
- Zařízení je rovněž nutné chránit před otřesy a pády.
- Zařízení je možné skladovat na suchých a bezprašných místech bez nebezpečí mechanického poškození.
- Skladujte při teplotách v rozmezí -30 ℃ až +40 ℃.
- Při době skladování delší než 1 rok zkontrolujte před montáží celistvost funkčnost jednotlivých prvků.



### VIII. Provozní podmínky

Rozvaděč je konstruován pro napájecí síť TN-S. (Jeden bod přímo uzemněný, neživé části jsou spojeny s tímto bodem pomocí ochranných vodičů). TN-S ochranný vodič PE je vedený odděleně.

Napájecí soustava: Dimenze přívodního vedení: Jištění přívodního vedení: Určeno do prostředí: 3,N,PE AC 50 Hz 400V TN-S Dle schématu zapojení Dle schématu zapojení AA5, (AA3 jen ve verzi pro venkovní provedení), AB4, AD3, AE5, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA1

- Podmínkou správné funkce je připojení vzduchotechnické jednotky na ostatní potřebné systémy (topení, zdroj chladu, odvod kondenzátu, atd.)
- ! Je potřeba dodržet montážní a provozní předpisy ovládané vzduchotechnické jednotky

### IX. Uvedení do provozu

- Zařízení smí uvádět do provozu a zapojovat pouze osoba patřičně proškolená s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 sb.
- Před připojením k elektrické soustavě zkontrolujte připojení vzduchotechnické jednotky ke svorce ochranného místního pospojování.
- Pro připojení rozvaděče k elektrické soustavě je nutné sejmout čelní krycí desku upevněnou pomocí čtyř samořezných šroubů.
- Před připojením hlavního přívodu je nutné vypnout hlavní jistič přívodního vedení.
- Hlavní přívod je dimenzován dle schématu zapojení a je přiveden na vstupní svorky hlavního vypínače, fázové vodiče se připojují zleva "U" "V" "W", vodiče "N" a "PE" se připojují na příslušné svorky.
- Kabelové průchody jsou možné shora, zdola, z boku ze dna rozvaděče při použití patřičných šroubovacích průchodek.

#### Externí přístroje

- Externí přístroje nepřipojené k rozvaděči se montují a připojují dle schématu a návodů k obsluze či montáži jednotlivých přístrojů na svorky rozvaděče dle schématu zapojení.
- V případě nefunkčnosti jednotlivých komponent je zapotřebí kontaktovat výrobce.
- Výrobce nenese zodpovědnost za mechanické a elektrické poškození komponent, způsobené neodbornou manipulací se zařízením nebo neodborným zapojením zařízení.



### X. Připojení ovládání, ethernet

Ovládání vzduchotechnické jednotky je možné několika způsoby:

a) Pokojový ovladač:

Pokojový ovladač se připojuje do programovatelného regulátoru pomocí konektoru RJ 12 (zapojení dle schématu), konektor je umístěn na horní straně regulátoru.

b) Síť ethernet:

Síťový UTP kabel se připojuje přes konektor v čelní části regulátoru konektorem RJ45. Pro přímé propojení se síťovou kartou PC použijte křížený kabel. Pro připojení k síti pomocí rozbočovače použijte kabel přímí (nekřížený). K prohlížení slouží libovolný internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, atd...) s podporou Javascriptu.

c) Ruční ovládání:

Regulátor lze ovládat pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu regulátoru který je umístěn uvnitř rozvaděče.

d) Připojení nadřízeného systému:

Pokud je požadavek na řízení z nadřazeného systému, je rozvaděč osazen patřičnou výbavou pro připojení těchto systémů. Tyto připojení popisují zvláštní návody.





### XI. Provoz, ovládání

#### Ovládání programovatelného regulátoru

#### Displej regulátoru:

CIC Jan Hrebec 876

Displej regulátoru je schopen zobrazit 4x20 znaků a slouží k zobrazení hlavních provozních stavů jednotky.



Zobrazuje logo firmy a výrobní číslo jednotky / rozvaděče Druhý řádek: 2009-10-27-11:12:13

Zobrazuje aktuální systémový čas. Mění-li se čas plynule, regulátor pracuje v automatickém režimu a není zaseknutý.

*Třetí řádek:* P: 10.1.10.1

IP adresa webového rozhraní regulátoru.

Regulátor je přístupný přes webovou stránku <u>http://xxx.xxx.xxx/index.htm</u>, kde místo xxx doplňte skutečnou IP adresu regulátoru. *Čtvrtý řádek:* 

Bez poruchy

#### Hlášení o provozních stavech a poruchách:

#### Kvitování poruch:

Některé poruchy a varování, které nastávají po krátkou dobu jsou zobrazovány do té doby, dokud obsluha nepotvrdí jejich přijetí (kvitování). Takovou poruchu je možno kvitovat z webového prohlížeče v okně "Alarmy", nebo tlačítkem "**ESC**" na klávesnici regulátoru.

#### STOP zařízení:

Tlačítkem "**P**" na klávesnici regulátoru lze přepínat mezi STOP, kdy je jednotka zastavena a RUN, kdy jednotka běží automaticky dle nastavených pracovních bodů, nebo časového programu. Na displeji vpravo dole je zobrazeno STOP, nebo RUN a číslo pracovního bodu, dle kterého právě jednotka pracuje.

#### ! Regulátor se ovládá primárně přes webové rozhraní

Síťový UTP kabel se připojuje přes konektor v čelní části regulátoru konektorem RJ45. Pro přímé propojení se síťovou kartou PC použijte křížený kabel. Pro připojení k síti pomocí rozbočovače použijte kabel přímí (nekřížený).

K prohlížení slouží libovolný internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, atd...) s podporou Javascriptu.

Rozhraní regulátoru je přístupné na stránce http://xxx.xxx.xxx.index.htm)



#### Nastavení IP adresy

IP adresa regulátoru se nejlépe nastaví nástrojem "@CHIPTOOL", který je umístěn na přiloženém CD. Program po instalaci a spuštění sám najde regulátor, který se nachází v lokální podsíti počítače, na kterém je spuštěn. Pokud nemůže program najít regulátor, zkontrolujte propojovací UTP kabely a to, zda-li IP adresa regulátoru, která je zobrazena na displeji regulátoru je v podsíti vašeho nastavení síťového připojení.

Regulátor může získat adresu z místního DHCP serveru, je-li v dané lokální síti zprovozněn, nebo mu může být přiřazena pevná IP adresa, maska podsítě a výchozí brána.

ile Flash (	CHIP Tools Ir	nfo								
			S	can for IPC@C	HIPs at the ne	etwork				
Snr 1	Name	DHCP	IP	Netmask	Gateway	Target	ID	lfldx	RTOS	IfType
0127CC (	CXG-428ANE	Yes	10.1.9.21	Ping Telnet FTP HTTP IP configuration	on 0.25	4 SC143L	003056A127CC	2:0	V1.22	ETH

Nastavení se provádí z programu "@CHIPTOOL", stiskem pravého tlačítka myši na vybraném regulátoru a výběrem "IP Configuration"



Lze ručně nastavit IP adresu, nebo zatržením "Use DHCP" použít adresu, kterou přidělí DHCP server ve vaší lokální síti.

#### Internetový prohlížeč

Po přihlášení se na stránce <u>http://xxx.xxx.xxx/index.htm</u> zobrazí hlavní okno.

#### Hlavní okno:



V levé části zobrazuje **aktuální pracovní bod** (požadovaná minima a maxima). Požadované hodnoty je možno z obrazovky měnit. Jejich změna se promítne na chování jednotky okamžitě. V závislosti na konfiguraci VZT jednotky zobrazuje průtok v % jmenovitého průtoku, % čerstvého vzduchu, požadovanou teplotu a požadovanou relativní vlhkost.



Pod skutečnými hodnotami vzduchu se zobrazuje aktuální alarm. Tlačítkem Alarmy je možno přejít do okna alarmů, kde je zobrazen aktuální alarm a je možno si prohlédnout záznam alarmů (LOG). Zpět z Logu, se dostaneme šipkou "<- Zpět" v internetovém prohlížeči.

V levé části je možno přejít do oken Týdenního programu a Servisu.

### Týdenní program:



🛎 CIC Jan Hrebec AHU - Microsoft Internet Explorer	
Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené Nástroje Nápověda	11
🕁 Zpět 🔹 🤿 🕢 🛐 🚮 📿 Hledat 📷 Oblíbené 🌍 Média	• ③ ⊡• ∋ ⊒ • 🦻
Adress 🖉 http://10.1.9.21/index.htm	→ Přejit Odkazy
Pracovni body   Prutok Teplota V   0.100% °C 0   od do od do   1 100 100 100 100   2 100 100 20.0 30.0 0   3 100 100 24.0 30.0 0   50 50 50 20.0 30.0 0   6 50 50 22.0 30.0 0   6 50 50 22.0 30.0 0   7 50 50 22.0 30.0 0   8 50 50 24.0 30.0 0	Hodiny Hodiny   100% 2/16ry   100% 4/15 (M:56 (S:33)   100 0/100   100 0/100   100 0/100   100 0/100   100 0/100   100 0/100   100 0/100   100 0/100   100 0/100
Nacti body a kalendar Zapis body a kalendar	Na Tydenni kalendar Zpet do menu
e Hotovo	Sector Se

Zde se zadávají hodnoty pro jednotlivé pracovní body. V závislosti na konfiguraci jednotky je možno volit, v jakém rozmezí bude regulátor udržovat průtok vzduchu, procento čerstvého vzduchu, teplotu a vlhkost.

Editace parametrů se projeví ihned, pokud však chcete, aby byla zachována i po vypnutí/zapnutí regulátoru, je třeba ji uložit tlačítkem "Zapiš body a kalendář". Tlačítko "Načti body a kalendář" načte z paměti regulátoru dříve uložené hodnoty. Dojde-li k přepsání požadovaných hodnot aktuálního pracovního bodu, tato změna se projeví na chodu jednotky až při změně pracovního bodu.

Jednotlivé zadané pracovní body jsou aktivovány buď digitálními vstupy regulátoru, dálkovým ovladačem, nebo týdenním kalendářem.

#### Popis určení aktuálního pracovního bodu jednotky:

- je-li požadavek na zastavení jednotky, tato se zastaví (požadavek Alarmu, tlačítko "P" na displeji regulátoru, digitální vstup, vypnutí z dálkového ovladače)
- pokud ne, pak se zjišťuje, je-li požadavek na chod dle určitého pracovního bodu (digitální vstupy, přepnutí z dálkového ovladače na bod 1 nebo 2). Je-li požadován chod dle více pracovních bodů, použije se bod s nižším číslem. Požadavek na chod dle daného pracovního bodu je aktivní okamžitě.
- Pokud nejsou výše uvedené požadavky a je požadavek na chod dle časového programu (digitální vstup, přepnutí z dálkového ovladače), jednotka jede dle časového programu, zadaného přes internetové uživatelské rozhraní. Chod podle



časového programu je aktualizován každou celou minutu, takže případné online změny se projeví až při této aktualizaci.

Tlačítko "Na týdenní kalendář" přejde na obrazovku tvorby týdenního kalendáře.

#### Týdenní kalendář:

🖸 CIC Jan Hrebec AHU - Microsoft Internet Explorer 📃 🖸
Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené Nástroje Nápověda
⇔Zpět + → - 🥥 🛐 🖓 🔍 Hledat 🗟 Oblibené 🦪 Média 🧭 🖧 + 🌛 🖾 + 🍃
Adresa 🖉 http://10.1.9.21/index.htm 🗾 🔗 Přejit 🛛 Odkaz
Jan HŘEBEC
Tydenni kalendar Od uvedeneho casu bude regulovat na hodnoty v urcenem bode.
(HH MM Bod
Po 801 100 1 120 1 140 1 160 1 180 1
OI 8 0 1 10 1 12 0 1 14 0 1 15 0 1 18 0 1   St 8 0 1 10 0 1 12 0 1 14 0 1 16 0 1 18 0 1   St 8 0 1 10 0 1 14 0 1 16 0 1 18 0 1
Ct 8 0 1 10 0 1 12 0 1 14 0 1 16 0 1 18 0 1
So 8 0 1 10 0 1 12 0 1 14 0 1 16 0 1 18 0 1
Ne 8 0 1 10 0 1 12 0 1 14 0 1 16 0 1 18 0 1
Nacti body a kalendar Zapis body a kalendar Na nastaveni Pracovnich bodu Zpet do menu
🖻 Hatava

V jednom dni je možno nastavit až 6 okamžiků, kdy dojde ke změně pracovního bodu.

Do prvních dvou polí se zapíše hodina a minuta změny, do šedého pole číslo pracovního bodu (bod 0 = vypnuto).

#### Poruchová hlášení – Alarmy:

Jsou rozlišovány 2 typy poruch:

🖉 CIC Jan Hrebec AHU - Microsoft Internet Explorer	
Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené Nástroje Nápověda	
	<u>\$</u>
Adresa 🛃 http://10.1.9.21/index.htm	✓
Alarmy Varovani Alarm	
Aktualni alarm: TC-Vys.tlak	
Kvitovat alarmy	Jan HREBEC
Zaznamy alarmu Log Smaz Zpet do menu	
lan i	
El unioso	🥣 internet

Varování: méně významná porucha nebo výjimečný provozní stav. Značen žlutě, nemá významný vliv na provoz vzduchotechnické jednotky.

Alarm: významná porucha nebo nepřípustný provozní stav. Značen červeně, má významný vliv na provoz vzduchotechnické jednotky.



Některé poruchy jsou i po svém zániku stále hlášeny a je třeba potvrdit jejich přijetí (kvitovat je). K tomu slouží tlačítko Kvitovat poruchy, které smaže danou chybu (pokud již příčina netrvá) ze seznamu aktivních poruch.

Přístup na jednotlivá okna je omezen přihlašovací úrovní a hesly

#### Uživatelské skupiny

K přechodu mezi Uživatelskými skupinami slouží tlačítka "Login" a "Změna hesla" v Hlavním okně.

Při úspěšném přihlášení je uživateli umožněno pracovat v rozsahu oprávnění odpovídající skupiny.

#### Přehled skupin:

- 0: Výchozí nastavení, bez hesla. Může vidět hlavní okno.
- 1: Z výroby bez hesla. Může zobrazovat alarmy a týdenní program.
- 2: Z výroby bez hesla. Může nastavovat požadované hodnoty a týdenní program.
- 4: Servis heslo. Přístup do okna Servis. Může nastavovat měniče, vstupy/výstupy a parametry.
- 5: Servis 2 heslo. Může nastavovat PI regulátory a ovládat Modbus sběrnici.
- 7: Tovární nastavení heslo. Může měnit všechny parametry.

#### Ovládání pokojovým ovladačem

Pokojový ovladač slouží k zobrazení a nastavení základních provozních stavů vzduchotechnické jednotky. Plné nastavení vzduchotechnické jednotky se provádí přes webové rozhraní řídícího regulátoru. Vzduchotechnická jednotka může pracovat v 8 přednastavených **pracovních bodech**, které mohou být aktivovány přes digitální vstupy regulátoru, z ovladače nebo z nadřízeného systému, nebo z časového programu.

Aktuálně používaný pracovní bod je zobrazen na displeji ovladače takto:

- 0 U Vypnuto
- 1 \* Denní provoz
- 2 C Noční provoz
- 4 🖈 Plný objekt
- 5 ¥ Party
- 6 I Temperování
- 7 Pracovní bod č.7
- 8 Pracovní bod č.8





Standardně je na displeji **zobrazena** teplota měřená ovladačem, vlhkost (pokud jednotka reguluje vlhkost) a aktuální čas. Tyto údaje se v pravidelných intervalech střídají. Pokud by došlo k poruše datové komunikace s jednotkou, pozná se to tím, že se přestane aktualizovat čas.

Při otáčení knoflíku je měněna požadovaná teplota.

Stlačením knoflíku lze přepínat mezi stavy:

- U Vypnuto
- Pracovní bod 1
- C Pracovní bod 2
- ⊙ Časový program

Při *delším stlačení knoflíku* (1.5 sec.) se přejde na výběr dalších měnitelných parametrů.

Lze měnit (otáčením knoflíku se mění blikající skupina):

40 %rH ⊮∩ 80 %	požadovanou <i>vlhkost</i> (u jednotek s regulací vlhkosti) požadované minimální množství <b>čerstvého vzduchu</b> (u jednotek
	se směšováním)
	požadované minimální <i>otáčky ventilátoru:</i>
	A - automat dle nastavení na webu
	M -manuálně 50 / 75 / 100%

Údaje změněné z ovladače (teplota, vlhkost, otáčky) jsou při změně pracovního bodu nastaveny na původní hodnotu, zadanou přes webové rozhraní.

#### Další zobrazované znaky:

Čísla 123456 zobrazují den v týdnu.

- Jednotka topí
- Jednotka chladí
- Varování (alarm nízké priority)
- Alarm jeho popis je zobrazen na displeji regulátoru v jednotce a na jeho webovém rozhraní

### XII. Údržba

Doporučená údržba se provádí 2x ročně v době před nastávajícím zimním a letním obdobím. Doporučuje se provést celková kontrola funkčnosti vzduchotechnické jednotky a systému měření a regulace. Zejména pak kontrolu protimrazové ochrany, otáčivost klapek, volného chodu ventilátorů, funkčnost řídícího systému atp. Opravářské a údržbářské práce smí provádět pouze poučený odborný personál v souladu s platnými provozními a bezpečnostními předpisy! Před zahájením údržbářských prací na ventilátoru je nutné:

- ventilátor uvést do klidu a odpojit jej od elektrické sítě!
- vyčkat zastavení oběžného kola!
- zabezpečte ventilátor proti opětovnému zapnutí!



# XIII. Chybové stavy

## Seznam poruch a jejich řešení:

(* 00 *)	'Bez poruchy '	klidový stav bez poruchy
(* 02 *)	'Externi STOP '	zastaveni jednotky externím NC
(* 03 *)	'Pr filtr1 zanasan'	vslupem – EPS je třeba vyměnit 1. přívodní filtr
(* 04 *)	'Pr filtr2 zanesen'	je třeba vyměnit 2. přívodní filtr
(* 05 *)	'Ody filtr1 zanesen'	je třeba vyměnit 1. Odvodní filtr
(* 06 *)	'Odv filtr2 zanesen'	je třeba vyměnit 1. Odvodní filtr
(* 07 *)	'Porucha pr. menice'	chyba komunikace mezi regulátorem a
( 0. )		přívodním měničem, nebo jeho porucha
(* 08 *)	'Porucha odv.menice'	chvba komunikace mezi regulátorem a
( )		odvodním měničem, nebo jeho porucha
(* 09 *)	'ZZT porucha menice '	chyba komunikace mezi regulátorem a
( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·	měničem pro ZZT, nebo jeho porucha
(* 10 *)	'ZZT PMO'	Protimrazová ochrana deskového výměníku
(* 11 *)	'OV mraz !'	Protimrazová ochrana vodního ohřívače
(* 12 *)	'OV mraz var.'	Protimrazová ochrana vodního ohřívače
		aktivována
(* 13 *)	'OE prehrati 1'	Mírné přehřátí elektrického ohřívače (60°C)
(* 14 *)	'OE prehrati 2'	Vážné přehřátí elektrického ohřívače (80°C –
		nutné ruční spuštění jisticích prvků)
(* 15 *)	'IC-Nizky.tlak'	l epelné čerpadlo – došlo k úniku chladiva
		nebo zablokovani okruhu
(* 16 *)	'TC-Vys.tlak'	Tepelné čerpadlo – zablokován okruh nebo
( ,		špatné chlazení kondenzátoru
(* 17 *)	'Sled fazi'	V napájecí soustavě došlo k změně pořadí
		fází. TČ blokováno.
(* 18 *)	'Porucha zvlhcovace'	Porucha parního zvlhčovače.

Historii poruch je možno zobrazit stiskem tlačítka "Log"Záznam poruch Zaznamenává chybové hlášení systému

žoubor Úpr <u>a</u> vy Zobrazit	<u>O</u> blíben	é <u>t</u>	<u>N</u> ástroje Nápo <u>v</u> ěda	
⇒ Zpét 🔹 🧈 - 🥥 🙆 dresa 🖉 http://10.1.9.21/0	යා ඉ Cic/Alarm	Hleda ILOG	at <u>⊛</u> Ublibené .HTM <b>▼</b> ⊘Přejít	Odkazy
Alarm Log - Zázn	am poi	rucl	h	4
Cas	Akce	c.	Porucha	7
CONTRACT.		100.4	COULD A READ A READ TO A READ TO A	
Time	Event	No	Alarm	
Time 2009-10-27-13:54:01	Event START	No 1	Alarm Zapnuti jednotky	
Time 2009-10-27-13:54:01 2009-10-27-13:54:01	Event START	No 1 11	Alarm Zapnuti jednotky OV mraz i	
Time 2009-10-27-13:54:01 2009-10-27-13:54:01 2009-10-27-13:54:01	Event START START START	No 1 11 15	Alarm Zapnuti jednotky OV mraz I TC-Nizky tlak	
Time 2009-10-27-13:54:01 2009-10-27-13:54:01 2009-10-27-13:54:01 2009-10-27-13:54:01	Event START START START START	No 1 11 15 16	Alarm Zapnuti jednotky OV saraz I TC-Nizky.tlak TC-Vys.tlak	



# XIV. Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruka dle podmínek uvedených v kupní smlouvě.

### XV. Kontakty

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. Na zlaté stezce 1075 263 01 Dobříš Tel: 326 531 311 Fax: 326 531 312 E-mail: <u>info@cic.cz</u> http: www.cic.cz

