

Číslo armatury	Počet	Název	DN	PN	Ostatní
1.1	1	Vyvažovací ventil	50	20	STAD 50, bez vypouštění
1.2	1	Zpětná klapka	50		
1.3	1	Odplyňovací ventil	15	10	
1.4	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
2.1	4	Kulový ventil	50	16	
2.2	3	Vypouštěcí ventil	15	10	
2.3	1	Trojcestný ventil	25	16	V5013R1065
2.4	1	Filtr	50	16	
2.5	1	Čerpadlo	32	10	UPS 32-55 180
2.6	1	Vyvažovací ventil	40	20	STAD 40, bez vypouštění
2.7	2	Teploměr			Rozsah 0 - 120 °C
2.8	2	Odplyňovací ventil	15	10	
2.9	1	Deskový výměník			CB52-30L
3.1	1	Pojistný ventil			
3.2	1	Expanzní nádoba			max 8 l, 10 bar, -10/70 °C
3.3	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
3.4	7	Kulový ventil	50	25	
3.5	1	Čerpadlo	25	10	ALPHA2 25-60 180
3.6	2	Zpětná klapka			
3.7	2	Manometr			Rozsah 0-10 bar
3.8	1	Průtokoměr			
3.9	1	Filtr	50	16	
3.10	2	Kulový ventil	32	25	
3.11	1	Zpětná klapka	32		
3.12	2	Čerpadlo	25		UPS 25-80 B 180
3.13	1	Filtr	32	16	
3.14	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
3.15	1	Zásobní nádrž			max 100 l, 1 MPa, 105 °C
4.1	2	Uzavírací klapka	65	16	
5.1	2	Uzavírací klapka	80	16	
5.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
5.3	1	Filtr	80	16	
5.4	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-0,6 MPa
5.5	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
5.6	2	Odplyňovací ventil	15	10	
5.7	2	Uzavírací klapka	80	16	
5.8	1	Vyvažovací ventil	80	16	STAF 80
5.9	1	Průtokoměr	50		SONO 2500 CT
6.1	4	Uzavírací klapka	80	16	
6.2	1	Trojcestný ventil	50	6	
6.3	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
6.4	1	Čerpadlo	50	6	UPS 50-60/2F
6.5	1	Teploměr			Rozsah 0 - 120 °C
6.6	1	Vyvažovací ventil	65	16	STAF 65-2
6.7	1	Filtr	80	6	