

Číslo armatury	Počet	Název	DN	PN	Ostatní
1.1	1	Kulový ventil	50	25	
1.2	2	Kulový ventil	32	25	
1.3	1	Teploměr			Rozsah 0 - 120 °C
1.4	1	Filtr	32	16	
1.5	1	Čerpadlo	25	10	UPS 25-80B 180
1.6	1	Vyvažovací ventil	32	20	STAD 32, bez vypouštění
1.7	1	Zpětná klapka	32		
1.8	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
1.9	1	Zpětná klapka			
1.10	2	Kulový ventil			
1.11	1	Manometr			Rozsah 0-10 bar
1.12	1	Průtokoměr			
2.1	1	Zásobní nádrž			max 200 l, 1 MPa, 105 °C
2.2	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
2.3	1	Manometr			Rozsah 0-1 MPa
2.4	3	Kulový ventil	50	25	
2.5	1	Zpětná klapka	50		
2.6	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
2.7	1	Pojistný ventil			
2.8	1	Expanzní nádoba			max 12 l, 10 bar, -10/70 °C
2.9	1	Čerpadlo	40	10	UPS 40-50 FB 250P
3.1	1	Deskový výměník			CB52-40L
3.2	4	Kulový ventil	50	25	
3.3	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
3.4	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
3.5	1	Zpětná klapka	50		
3.6	1	Čerpadlo	40	16	UPS 40-60/2F
3.7	1	Trojcestný ventil	32	16	V5013R1073
3.8	2	Odplyňovací ventil	15	10	
3.9	1	Filtr	50	20	
3.10	1	Vyvažovací ventil	40	20	STAD 40, bez vypouštění
4.1	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
4.2	1	Manometr			0-0,6 MPa
4.3	1	Filtr	80	16	
4.4	4	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
4.5	4	Uzavírací klapka	65	16	
4.6	1	Trojcestný ventil	50	6	ML7320A6025
4.7	1	Čerpadlo	50	16	MAGNA3 50-70 100 F 280
4.8	1	Kulový ventil	65	40	
4.9	1	Průtokoměr	65		SONO 2500 CT
4.10	1	Vyvažovací ventil	80	16	STAF 80
4.11	1	Vyvažovací ventil	50	20	STAD 50
4.12	1	Filtr	65	16	