

C530-427/034**WA - Ředitelství**

Číslo armatury	Počet	Název	DN	PN	Ostatní
1.1	1	Vyvažovací ventil	50	20	STAD 50
1.2	1	Odplyňovací ventil	15	10	
1.3	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
2.1	2	Kulový ventil	32	20	
2.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
2.3	1	Trojcestný ventil	25	16	V5013R1065
2.4	1	Čerpadlo	32	10	ALPHA2 32-60 180
2.5	1	Zpětná klapka	32		
2.6	2	Teploměr			Rozsah 0-200 °C
2.7	2	Kulový ventil	32	20	
2.8	2	Odplyňovací ventil	15	10	
2.9	1	Filtr	32	16	
2.10	1	Vyvažovací ventil	25	20	STAD 25
3.1	2	Kulový ventil	32	20	
3.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
3.3	1	Trojcestný ventil	25	16	V5013R1065
3.4	1	Čerpadlo	25	10	ALPHA2 25-60 180
3.5	1	Škrticí clona	50	10	
3.6	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
3.7	2	Kulový ventil	50	16	
3.8	1	Filtr			
3.9	1	Vyvažovací ventil	40	20	STAD 40
4.1	2	Uzavírací klapka	80	16	
4.2	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
4.3	1	Trojcestný ventil	65	6	V5329C1075-1
4.4	1	Čerpadlo	25	10	MAGNA 25-100 180
4.5	1	Škrticí clona	80	10	
4.6	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
4.7	1	Zpětná klapka	80		
4.8	1	Filtr	80	16	
4.9	1	Vyvažovací ventil	65	16	STAF 65-2
4.10	2	Uzavírací klapka	80	10	
5.1	2	Uzavírací klapka	80	16	
5.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
5.3	1	Filtr	80	16	
5.4	1	Uzavírací klapka	80	16	
5.5	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-0,6 MPa
5.6	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
5.7	1	Vyvažovací ventil	65	16	STAF 65-2
6.1	1	Deskový výměník			CB52-20L
6.2	1	Pojistný ventil			
6.3	1	Expanzní nádoba			max 8 l, 10 bar, -10/70 °C
6.4	4	Kulový ventil	32	20	
6.5	1	Čerpadlo	25	10	ALPHA2 25-60 180
6.6	1	Zásobní nádrž			max 200 l, 1 Mpa, 105 °C
6.7	1	Manometr			Rozsah 0-1 MPa
6.8	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
6.9	2	Kulový ventil	25	20	
6.10	1	Vyvažovací ventil	25	20	STAD 25
6.11	1	Čerpadlo	25	10	ALPHA2 25-60 180
6.12	1	Filtr	25	16	