

C530-427/040

WK - Trafostanice

Číslo armatury	Počet	Název	DN	PN	Ostatní
1.1	1	Vyvažovací ventil	25		STAD 25, bez vypouštění
1.2	3	Vypouštěcí ventil	15	10	
1.3	1	Odplyňovací ventil	15	10	
2.1	4	Kulový ventil	32		
2.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
2.3	1	Trojcestný ventil	25	16	V5013R1065
2.4	1	Čerpadlo	32	10	UPS 32-80 180
2.5	1	Zpětná klapka			
2.6	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
2.7	1	Filtr	40	16	
2.8	1	Vyvažovací ventil	32		STAD 32, bez vypouštění
3.1	2	Kulový ventil	25		
4.1	4	Kulový ventil	40		
4.2	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
4.3	1	Trojcestný ventil	20	16	V5013R1057
4.4	1	Čerpadlo	25	10	UPS 25-80 180
4.5	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
4.6	1	Filtr	40	16	
4.7	1	Vyvažovací ventil	25	20	STAD 25, bez vypouštění
5.1	2	Kulový ventil	20		
5.2	4	Vypouštěcí ventil	15	10	
5.3	1	Odplyňovací ventil	15	10	
5.4	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-600 kPa
5.5	2	Kulový ventil	25	20	
5.6	1	Průtokoměr	25		SONO 2500 CT
5.7	1	Vyvažovací ventil	32		STAD 32, bez vypouštění
6.1	1	Deskový výměník			CB52-20L
6.2	1	Kulový kohout	40		
6.3	1	Zpětná klapka	40		
6.4	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
6.5	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
6.6	1	Zásobní nádrž			max 100 l, 1 MPa, 105 °C
6.7	2	Kulový ventil	32		
6.8	1	Čerpadlo	25	10	ALPHA 25-60 180
6.9	1	Zpětná klapka	32		
6.10	1	Pojistný ventil			
6.11	1	Expanzní nádoba			max 8 l, 10 bar, 105 °C
7.1	1	Kulový ventil	32		
7.2	3	Vypouštěcí ventil	15	10	
7.3	1	Manometr			Rozsah 0-1 MPa
7.4	1	Vyvažovací ventil	25	20	STAD 25, bez vypouštění
7.5	1	Čerpadlo	25	10	UPS 25-60 180
7.6	1	Filtr	25	16	
7.7	1	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
7.8	1	Kulový ventil	25		
7.9	1	Zpětná klapka			
7.10	1	Kulový ventil	32	16	
7.11	1	Průtokoměr			