

NÁVOD PRO OBSLUHU CTV – VDK

Připojení :

- po usazení na určené místo se provede
- připojení vody pomocí dodaných tlakových hadic
- připojení elektrického přívodu do vypínače, včetně pospojování (provede osoba s patřičným oprávněním)

Obsluha :

- po napuštění vody do vany nad horní okraj nejvýše zabudované trysky (cca 5 cm) je vířivka připravena k provozu. Uvedení do chodu se provede zvednutím krytu vypínače a stiskem černého tlačítka. Červené tlačítko je určeno pro vypnutí čerpadla.

U VDK v provedení s ruční tryskou jsou na vrchní desce osazeny další dva ovládací ventily :

- a) ventil pro PEVNÉ TRYSKY – stále otevřený
- b) při použití ruční trysky se otevírá ventil označený RUČNÍ TRYSKA a po jeho otevření se uzavírá ventil s označením PEVNÉ TRYSKY. Po skončení podvodní masáže se nejprve otevírá ventil PEVNÉ TRYSKY a uzavře ventil RUČNÍ TRYSKA.

!!! ČERPADLO SPOUŠTĚT POZE S NAPLŇENOU VANOU !!!

Do elektrického přívodu k vaně , je povinnost zapojit proudový chránič typ SIF 25/4/0,03.

Případné poruchy :

- Trysky dávají malý tlak
 - a) opačný chod čerpadla
 - b) ucpané sání na čerpadle
 - c) ucpané oběžné kolo – oprava sejmutím předního víka čerpadla a vyčištění oběžného kola v drážkách

DDS – 2
Jiráskova 1758
393 01 Pelhřimov