

Bezpečnostní podlahy Tarasafe s PUR povrchovým zušlechtěním

Tarasafe Standard

Výše uvedená podlahová krytina je dodávána bez továrního povrchového zušlechtění. Aby nedocházelo k ovlivnění protiskluzových vlastností podlahových krytin, doporučujeme chránit povrch krytiny mycím ošetřovacím prostředkem.

Není-li impregnace žádoucí, je třeba provést finální čištění po dokončení stavby.

FINÁLNÍ POSTAVEBNÍ ČIŠTĚNÍ

Odstranění prachu a poté podle stupně znečištění buď:

- čištění metodou mokrého stírání s neutrálním čisticím prostředkem/mycím ošetřovacím prostředkem za použití mopy nebo
- mokré čištění podlahovým mycím strojem s neutrálním čisticím prostředkem/mycím ošetřovacím prostředkem

PRVOTNÍ IMPREGNACE

Dodatečná impregnace polymerními disperzemi nebo samolešticími emulzemi není nutná.

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ

Každodenní odstraňování volně ležících nečistot a prachu stíráním za vlhka. Pro odstranění ulpívajících nečistot je nutné mokré čištění nebo čištění úklidovým strojem za použití neutrálního čisticího prostředku nebo mycího ošetřovacího prostředku.

PRŮBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ

Pokud běžné pravidelné čištění nevede k požadovanému výsledku, lze provést strojní čištění za použití neutrálního čisticího prostředku nebo alkoholového čističe a maximálně červeného padu nebo (měkkého) kartáče.

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ

Pravidelné intenzivní čištění je zpravidla dostačující.

Tarasafe s povrchovým zušlechtěním PUR

PLOŠNÁ DEZINFEKCE

Výše uvedené podlahové obklady jsou odolné vůči plošným dezinfekčním prostředkům podle seznamu VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.).

Slučitelnost plošných dezinfekčních prostředků a čisticích prostředků musí potvrdit příslušný výrobce.

Dezinfekční prostředky na rány a kůži, které obsahují zbarvující látky jako např. jód nebo podobné, mohou na všech elastických podlahových plochách způsobovat skvrny.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Dostatečně velké čisticí zóny s vinylovou zátěžovou vrstvou zabraňují vnášení nečistot a mokra a redukuje vnášení nečistot až o 80 %. Měly by být dlouhé minimálně 4-6 délek kroku, resp. přibližně 5 bm. Musí se pravidelně čistit.
- Prostředky proti degradaci stárnutím v určitých druzích pryže zanechávají trvalé nahnědlé pryžové kontaktní zbarvení. Používejte proto světlé, nebarvící druhy pryže, vinyl nebo polyetylen.
- Barvicí média (např. barva na vlasy), rezavějící kovové kbelíky a terakotové květináče mohou rovněž způsobovat neodstranitelné skvrny.
- Používejte pouze kolečka na nábytek a židle, která odpovídají normě DIN EN 12529, typu W, dvojitá řiditelná kolečka.
- V oblasti koleček židle se v závislosti na namáhání doporučuje použití ochranné podložky.
- Dosedací plochy těžkých kusů nábytku by se příp. měly zvětšit pomocí podložek pro rozložení tlaku tak, aby se zamezilo nepěkným otiskům a poškození.
- Dotykové plochy židlí a nábytkových noh je třeba chránit vhodnými chrániči. Tyto chrániče by měly mít zaoblené hrany a doléhat naplocho, např. „magiGLIDE™“ firmy Magiglide Deutschland e.K., www.magiglide-shop.de nebo „Floorcare-Schongleiter“ firmy VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH www.vs-moebel.de. Všechny chrániče je nutné pravidelně čistit a příp. vyměnit. Je důležité, aby byl podklad pod kluzáky čistý, aby na podlahové krytině nevznikly škrábance.
- K zakrytí krytiny, např. při renovačních pracích, používejte pouze vhodné materiály (např. PE fólie).

Tarasafe s povrchovým zušlechtěním PUR

OBECNÉ POKYNY

- Aplikace povrchových úprav obecně mění strukturu povrchu a tím odolnost proti uklouznutí.
- Ve zdravotnictví je třeba používat impregnační prostředky odolné vůči dezinfekčním prostředkům na ruce.
- Použití mycích ošetřovacích prostředků při pravidelném čištění umožňuje na základě jejich ošetřujícího účinku prodloužení intervalů důkladného čištění.
- Tekuté mýdlo může způsobit nevratné zežloutnutí povrchu krytiny.
- Je nutné dbát na to, aby se používaly pouze čisticí prostředky jednoho výrobce, protože tyto produkty jsou navzájem sladěny a nedochází k negativnímu ovlivňování jejich účinku.
- Je nutné dodržet doporučení výrobců.
- Plošné dezinfekční prostředky mohou kvůli svému složení způsobovat barevné změny v povrchu podlahové krytiny. Bližší informace získáte u příslušného výrobce.
- Čištění, které není přizpůsobeno objektu, může z důvodu vznikajícího nárůstu nečistot vést k hygienickým rizikům a nebezpečí uklouznutí. Zhoršuje se vzhled i hodnota. Čištění a údržbu je nutné provádět podle uznávaných pravidel pro čištění budov. Zároveň je třeba aplikovat a zvážit možnosti dnešní techniky.
- Světlé a jednobarevné podlahové krytiny mohou představovat zvýšené úsilí při čištění.



V případě odklonu od těchto doporučení pro čištění a ošetřování je nutné předem kontaktovat příslušného výrobce prostředků pro čištění a ošetřování nebo oddělení aplikační techniky společnosti Gerflor Mipolam GmbH.

Upozornění: S vydáním této verze pozbývají všechny dosavadní verze platnosti.

PUR- und Sparclean Povrchové zušlechtní
Doporučené čisticí a ošetrovací prostředky výrobců

Výrobce	Prostředek pro pravidelné čištění	Mytí a ošetření	Prostředek pro strojní čištění	Prostředek pro důkladné čištění	Povrchová úprava	Čisticí prostředek ve spreji
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG Tel.: 08331 930-6 e-mail: info@buzil.de	Maradin HC 43 ^{ESD} Polybuz® Trendy T 201	Corridor® Daily S 780 ^S	Maradin HC 43 ^{ESD}	Corridor® Unic Ultra S 707 ^{ESD}	Corridor® Jewel S 741 ^D Corridor® Glorin S 734 ^D Corridor® Matt S 737 ^{D,S}	Maradin HC 43 (1:10) Corridor® Spray S 770
CC.-Dr. Schutz GmbH Tel.: 05152 9779-16 e-mail: technik@dr-schutz.com	Fußbodenreiniger R 1000 Aktivreiniger R 280 PU Reiniger	Fußbodenreiniger R 1000 ^S	Fußbodenreiniger R 1000 PU Reiniger	Profi Grundreiniger Turbo Grundreiniger Grundreiniger R	Secura/Selbstglanz/Medica Hartversiegelung PU Siegel	Fußbodenreiniger R 1000
Ecolab Deutschland GmbH Tel.: 0211 9893-0 e-mail: customer.care_info1@ecolab.com	Magic maxx ^{ESD,S} Brial maxx Brial action plus GlossXpress GlossXpress plus	Indur maxx Indur brillant plus Satine brillant plus* Neomat C	Magic maxx ^{ESD,S} Neomat star plus Neomat N Neomat C Indur maxx	Bendurool maxx Bendurool forte	Satin star Conductive star Gliz metallic Lodanstar ^{D,ESD} Lodan maxx ^D Isi star Isi maxx Gliz ultra Eco Sta/Isi clean Tuklar	Indur maxx
Johannes Kiehl KG Tel.: 08134 9305-0 e-mail: info@kiehl-group.com	Konzentrat Torvan Konzentrat Econa Veriprop Konzentrat Keradet Aktiv Konzentrat Desinet kompakt	Konzentrat Procur ^S Konzentrat Ambital-Eco ^S Konzentrat Profloor	Dopomat secur ^S Dopomat brillant	Copex Veroclean Li-Ex	Ceradur-eco Verodur-satina ^S Trend ^S Thermodur/ -satina Thermodur-diamant Thermospeed Thermohospital ^D ^D Odolný vůči dezinfekci na ruce ^S Splňuje požadavky DIN 18032	Konzentrat Procur ^S Konzentrat Ambital-Eco ^S Konzentrat Torvan Konzentrat Econa Veriprop
Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG Tel.: 0621 8757-0 e-mail: info.de@diversey.com	TASKI Jontec Forward TASKI Jontec Best	TASKI Jontec Tensol ^S TASKI Jontec Combi	TASKI Jontec 300 ^S TASKI Jontec Tensol ^S TASKI Jontec Combi TASKI Jontec Best	TASKI Jontec Linosafe TASKI Jontec Futur TASKI Jontec Prostrip TASKI Jontec TASKI Omnistrip	Verodur-satina TASKI Jontec Resitor ^D TASKI Jontec Eternum TASKI Jontec Timesaver	TASKI Jontec Stripo TASKI Jontec Spray TASKI Omnispray

Okomentoval(a): [NL1]: Český překlad: „Podlahový čistič R 1000S“

Okomentoval(a): [NL3]: Český překlad: „Podlahový čistič R 1000S“

Okomentoval(a): [NL4]: Český překlad: „Podlahový čistič R 1000 PU Čistič“

Okomentoval(a): [NL5]: Český překlad: „Profi prostředek pro důkladné čištění“

Okomentoval(a): [NL8]: Český překlad: „Secura/Samolesk/Medica tvrdá impregnace“

Okomentoval(a): [NL2]: Český překlad: „Aktivní čistič R 280 PU Čistič“

Okomentoval(a): [NL6]: Český překlad: „Turbo prostředek pro důkladné čištění“

Okomentoval(a): [NL9]: Český překlad: „PU impregnace“

Okomentoval(a): [NL7]: Český překlad: „Prostředek pro důkladné čištění R“

Výrobce	Prostředek pro pravidelné čištění	Mytí a ošetření	Prostředek pro strojní čištění	Prostředek pro důkladné čištění	Povrchová úprava	Čisticí prostředek ve spreji
RZ Reinigungs- und Pflegesysteme GmbH Tel.: 02225 9446-0 e-mail: info@rz-systeme.de	RZ Elastic Wischpflege 1:200	RZ Elastic Wischpflege 1:200	RZ Elastic Wischpflege 1:400	RZ Grundreiniger	RZ Elastic Siegel lesk RZ Elastic Siegel saténový mat RZ Turbo Protect plus matný	RZ Bodensanierer
Dr. Schnell Chemie GmbH Tel.: 089 350608-0 e-mail: kundendienstzentrum@dr-schnell.de	FOROL (0,25 %) UNIMAGIC (0,5 – 1 %) MISTRAL (0,5 – 1 %) LEMON (0,5 %) BERRY (0,5 %)	FLOORTOP (0,25 %) ^S HORNILLA (0,5 %) HORNIT PLUS 21 (0,5 %) FORSAN (0,25 %)	FLOORTOP (0,5 – 1 %) ^S FOROL (0,5 %) FORMAT STAR (2 – 4 %) FORMAT H (2 – 4 %) FORMAT SPEZIAL (2 – 4 %)	TEMPOLINO ULTRA (1:4 – 1:9) TEMPOFORTE (1:3 – 1:9) TEMPOLINO (1:3 – 1:5) PUROMAT (10 %)	ONTOP ^D TOP SATIN ONTOP HOSPITAL SILK ^D ONTOP HOSPITAL BRILLIANT ^D FLOOR FIT ^S MEGA GLOSS TOP SATIN ANTISLIP	FLOORTOP (10 %) ^S
Tana-Chemie GmbH Tel.: 06131 96403 e-mail: info@tana.de	TANET SR 15 TANET orange CLEAN extreme	TAWIP vioclean TAWIP (original) TETRIS	TANET SR 15 INNO MAT	LINAX stripper LINAX extreme	LOGLIFE complete LOGLIFE polish LOGLIFE hospital LOGLIFE diamond LOGLIFE vario LOGLIFE B 250	
Dreiturm GmbH Tel.: 06663 970-0 e-mail: gv@dreiturm.de	MULTINETZER GOLDREIF® Glanz- reiniger MULTIFRIS	GOLDREIF® Klarwisch- pflege ^S DURO FLOOR WISCHFRIS	DUROMAT® RP	D1 NEU LINO-REIN+PLUS	DURO TOP ^D DURO ULTRA ^D RS Mehrweckemulsion ^S	GOLDREIF® Klar wischpflege ^S DURO FLOOR

Okomentoval(a): [NL10]: Český překlad: „RZ Elastic pro mytí a ošetření“

Okomentoval(a): [NL11]: Český překlad: „RZ prostředek pro důkladné čištění“

Okomentoval(a): [NL12]: Český překlad: „RZ Sanační prostředek na podlahy“

Okomentoval(a): [NL15]: Český překlad: „GOLDREIF® pro mytí a ošetření S“

Okomentoval(a): [NL13]: Český překlad: „GOLDREIF® Leštící a čisticí přípravek“

Okomentoval(a): [NL14]: Český překlad: „GOLDREIF® Leštící a čisticí přípravek“