

První vkládání spisů / dokumentace do rotátoru – formát A4/A5

Oběhové regály pracují nejlépe, když jsou všechny patra (police) s dokumenty rovnoměrně zatíženy nákladem. Aby se zaručil bezporuchový chod zařízení, mělo by se vždy dbát na rovnoměrné zaplnění – zatížení zařízení.

Velmi důležité je první zaplnění, neboť se nesmí přetížít zařízení jednostranně, tzn. aby na jedné straně oběhového regálu byly dokumenty a druhá strana oběhového regálu by zůstala prázdná. Maximální zatížení zařízení je možno vyčíst na typovém štítku.

Postup pro první zaplnění zařízení - důležité:

Nejprve navolíme první a druhé patro (police) a vložíme na tyto patra dokumenty. Jakmile jsou tato patra (police) nahněna, navolí se další patra (police) na protistraně dle návodu níže.

Příklad :

U zařízení s 18 policemi se po naložení první a druhé police zvolí police číslo 10 a 11, naloží se. Po jejich naložení sa zvolí police č. 3 a 4, naloží se. Potom se zvolí police č. 12 a 13, naloží se. Následuje police č. 5 a 6 atd. dle tabulky níže.

Pokud se ovšem žlutě označené police naloží IHNED protizávažím o odpovídající hmotnosti spisů po naplnění police č. 1 a č. 2, je možno spisy zakládat postupně plynule od police č. 1, 2 až 9, ale nesmíte zapomenout postupně vkládat na žlutě označené police protizávaží, pak po naplnění police 1 až 9 postupně vyndáváte protizávaží z police č. 10,11,12,13 atd., viz tento návod. Způsob naplnění stroje spisy si volí uživatel sám.

Tabulka posloupnosti pater, které se mají plnit :

Při 18 patrech : **1 - 2 - 10 - 11 - 3 - 4 - 12 - 13 - 5 - 6 - 14 - 15 - 7 - 8 - 16 - 17 - 9 - 18**

Upozornění : Maximální nosnost každého patra je uvedena na štítku stroje, nelze překročit !

Datum zaškolení : 09.6.2020, školení ukončeno v 14.00 hod. 15.00 minut

Rotátor, EK 7003/18P/3+4/, A4, v.č. 202070-101, provedl : Ing. J. Medvec, MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.
Rotátor, EK 7003/18P/3+4/5+5, A4+A5, v.č. 202070-102, provedl : Ing. J. Medvec, 748 01 HLUČÍN, Spodní 327/5
IČ: 253 932 01, DIČ: CZ25393201

Jméno a podpis zástupce dle KS nebo podpis uživatelů stroje :

Bc. Monika Labudíková, vrchní sestra Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc

Kolektiv pracovníků HOK FN Olomouc: KATEŘINA KOVÁŘÍKOVÁ - K, ORPÁKOVÁ MONA C
PETRA PROKOPOVÁ - P, JIŘÍ PRASADY - J, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK - J, ALBERTA ZIMONOVÁ - Z
DITA ORPÁKOVÁ - O, EVA MAXOVÁ - M, JANA OVA - J

MEDIS INFO SECURITY, s.r.o., Spodní 327/5, CZ – 748 01 Hlučín, Tel: +420 724 262 017

E-Mail: jmedvec@medisinfo.cz, WWW: <http://www.medisinfo.cz>

Sídlo firmy: Hlučín • Obchodní rejstřík • Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 17959 • IČ 25393201 • DIČ CZ25393201
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., ú. č. 2876313094 / 2700

LENKA MUŽILOVÁ - *[signature]*

JANA PRÁVALOVÁ *[signature]*

HELENA HRABLOVÁ *[signature]*

DAGMAR PREROVÁ *[signature]*

LENKA MINARIKOVÁ *[signature]*

ROZANA KASOVÁ *[signature]*

IVETA ČISÁŘOVÁ *[signature]*

KATEŘINA VEROVSKÁ *[signature]*

LABUDKOVÁ MONIKA *[signature]*

KONVČÍKOVÁ PAVLA *[signature]*

CELKEM BYLO PROSKOLENO 19 UŽIVATELŮ

ZDRAVOTNÍCH SESTER TAKÉ TAKÉ VE SVOJÍ TERMI NECH.

14. 6. 2020 *[signature]*
MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.

MEDIS
INFO SECURITY, s.r.o.

748 01 HLUČÍN, Spodní 327/5
IČ: 253 932 01, DIČ: CZ25393201