Fresenius Medical Care

Bezpečnostně technická kontrola přístroje BASE Intensive/ BASE Primea
(podle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

typ: Int.

výrobní číslo přístroje: 18906341 umístění přístroje:
1022499

		OK
1.	Kontrola krytu, nálepek a funkčnosti Base	☑
2.	Klávesnice, kontrola otočného voliče	☑
3.	Kontrola výstupního napětí	
	Zajistěte Module na Base. Base připojte k síťovému napětí.	☑
	Změřte napětí mezi pin 1 a pin 8 na konektoru 15-pin Sub-D	
	Napětí: 7,25 V≤ ....7,28.....≤ 7,35 V	
4.	Kontrola zkratu na výstupním napětí	☑
	Zkrat mezi pin 1 a 8 na konektoru 15 pin Sub-D Base vypne. Po odstranění zkratu Base normálně restartujte.	
4.	Kontrola elektrického propojení na konektoru 15 pin Sub-D	☑
	Zajistěte Module na Base. Base připojte k síťovému napájení. Zapněte Module . Během samočinného testu (2-3 s) zkontroluj, že všechny indikace na Base se rozsvítí alespoň jednou. Nainstaluj stříkačku. Potvrď rychlost podávání. Zkontroluj, že údaje displeje na Base jsou v souladu s provozními parametry instalovaného Module. Vyvolej alarm na (např. . Zkontroluj, že červená indikace na Base bliká.	
5.	Kontrola zajištění/odjištění	☑
	Zajistěte Module na Base. Base připojte k síťovému napětí. Zapněte Module.	

OK

Zkontroluj, že souhlasí zobrazené číslo Module a poloha na Base
(první odpovídá číslu 1, druhý číslu 2, atd.).
Pomalu odjisti Module.
Zkontroluj, že se rozbliká indikace (oranžová) odjištění na Base a
kontrolka C na Module .

V případě závady postupujte podle kapitoly 3.3.1 TM.

6. Kontrola překročení počtu Module ☑

Devátý Module nainstalovaný na osmém se nerozpozná a vyvolá chybové hlášení.

7. Překontroluj síťové napájení a zajisti Module na Base. ☑
Připoj Base k síťovému napájení.
Překontroluj že síťové napájení (oranžové) na Module a na Base svítí kontinuálně.

8. Test „Battery autonomy" ☑

Nabijte dostatečně baterii

Zajistěte Module na Base.
Připojte Base k síťovému napájení.
Zapněte Module a naprogramujte průtok.
Zkontroluj, že indikace (oranžová) napájení Module a Base
trvale svítí.
Odpoj síťovou šňůru.
Zkontroluj že indikace alarmu napájení (červená) na Base bliká.
Zkontroluj alarm: jedno pípnutí každých 15 sekund první dvě minuty.
Test výdrže baterie > 45 min

Pokud výdrž baterie není dostatečná, vyměň baterii.
Zmenšení výdrže 25 až 50 % oproti originální hodnotě je normální a může být
způsobeno buď zestárnutím chemických článků nebo když intervaly mezi nabitím
a vybitím jsou příliš dlouhé.

9. Test elektrické bezpečnosti: ☑
měřící přístroj:

Ověř odpor >10 megaohm mezi:

- fází a zemí (pin7 na konektoru 15 pin Sub-D)

Poznámky:

Zdravotnický prostředek ☑ je ☐ není
funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.

Doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: 15. 5. 2008

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

datum: 15. 5. 2007

podpis:

FRESENIUS MEDICAL CARE
Česká republika spol. s r.o.
Lužná 591, 160 08 Praha 6
Tel.: 235 368 212
DIČ: CZ45790884

Meditest v.č. 200215
HMED v.č. 10951103
Multimetr v.č. 122264ABH