

U - Psychiatrie - panelák

Číslo armatury	Počet	Název	DN	PN	Ostatní
1.1	2	Sedlový ventil			
1.2	1	Zpětná klapka			
1.3	1	Odplyňovací ventil	15	10	
1.4	1	Vyvažovací ventil	25		STAD 25, bez vypouštění
1.5	3	Vypouštěcí ventil	15	10	
2.1	2	Sedlový ventil			
2.2	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
2.3	1	Vyvažovací ventil			STAD 32, bez vypouštění
2.4	1	Filtr			
2.5	2	Manometr			Rozsah 0-600 kPa
2.6	1	Čerpadlo	25	10	UPS 25-50 180
2.7	1	Sedlový ventil			
2.8	1	Vypouštěcí ventil	15	10	
3.1	2	Sedlový ventil			
3.2	1	Vyvažovací ventil	50		STAD 50, bez vypouštění
3.3	1	Průtokoměr	40	25	65-5-CJBD-219
3.4	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
3.5	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
3.6	1	Filtr			
3.7	1	Čerpadlo	32	10	UPS 32-60 180
3.8	1	Diferenční manometr			
3.9	1	Sedlový ventil			
4.1	2	Sedlový ventil			
4.2	1	Vyvažovací ventil	32		STAD 32, bez vypouštění
4.3	1	Průtokoměr	15	16	65-5-CDAA-219
4.4	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
4.5	1	Sedlový ventil			
4.6	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
4.7	1	Filtr			
4.8	1	Trojcestný ventil			ESBE 22000900 ALA223
4.9	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-0,6 MPa
4.10	1	Čerpadlo	25	10	ALPHA2 25-60 180
5.1	1	Sedlový ventil			
5.2	1	Vyvažovací ventil			STAD 40, bez vypouštění
5.3	1	Průtokoměr	25	25	65-5-CGBB-219
5.4	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
5.5	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
5.6	2	Odplyňovací ventil	15	10	
5.7	1	Kulový ventil			
5.8	1	Filtr			
5.9	1	Trojcestný ventil	20	16	ESBE 21251600
5.10	1	Čerpadlo	25	10	UPS 25-80 180
5.11	1	Diferenční manometr			Rozsah 0-0,6 MPa
5.12	1	Sedlový ventil			
6.1	4	Uzavírací klapka			
6.2	1	Vyvažovací ventil	65	25	STAF 65-2
6.3	1	Průtokoměr	40	25	65-5-CJBD-219
6.4	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C

6.5	2	Vypouštěcí ventil	15	10	
6.6	1	Filtr			
6.7	1	Trojcestný ventil			ESBE 22000900
6.8	1	Manometr			MAGNA 32-120 F
6.9	1	Čerpadlo	32		
7.1	1	Pojistný ventil			
7.2	1	Odplyňovací ventil	15	10	
7.3	1	Uzavírací klapka			
7.4	2	Uzavírací klapka			
7.5	1	Vyvažovací ventil	80	16	STAF 80
7.6	1	Průtokoměr	50	25	65-5-CKBE-219
8.1	1	Zásobní nádrž			
8.2	3	Sedlový ventil			
8.3	1	Pojistný ventil			
8.4	4	Vypouštěcí ventil	15	10	
8.5	1	Expanzní nádrž			max 25 l, 10 bar, 105 °C
8.6	1	Zpětná klapka			
8.7	2	Kulový ventil	40		
8.8	1	Průtokoměr			
8.9	2	Sedlový ventil	40		
8.10	2	Teploměr			Rozsah 0-120 °C
8.11	4	Sedlový ventil	40		
8.12	1	Čerpadlo	25	10	UPS 25-40/B 180
8.13	1	Čerpadlo	25	10	UPS 25-40/B 180