



FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

(+ 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz)

Kalibrační list

list 1/1

Datum kalibrace: 18.12.2008

Kalibraci provedl : Filip

Měřidlo: teploměr
evidenční čísl: E0070001
Druh: lihový
Měřicí rozsah: -20°C+50°C
Typ: závěsný
Výrobce:

Teplota okolí: 21,8°C

Použitý etalon: Ama - digit ad3000th

Výrobce: Amarell

Výr.čís: No.173

evidenční čísl: D0605516-000

Pro použitý etalon vystaven kalibrační list č. **6036-KL-E520-07** vystavený ČMI Ol Brno.

Platnost kalibrace použitého etalonu končí dne 3.12 2010.

Kalibrační postup: OJ-M/TE 12/08

Výsledky měření:

Údaj etalonu t(°C)	Údaj teploměru t(°C)	Nejistota U (°C)
-10	-9	0,7
0	1	0,7

Datum vystavení: 18.12.2008

Karel Filip
Odbor jakosti - metrologie

Nejistota měření:

Uvedená rozšířená nejistota U je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$.

Pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA-4/02.