

Běžná údržba	
Zařízení:	Zadlabací zámky
Čištění:	v případě potřeby otřít čelo zámku vlhkým hadříkem slabým saponátovým roztokem, bez použití abrasivních prostředků
Používání:	- zámek je ovládán pomocí čtyřhranu dveřního kování, případně cylindrickou vložkou nebo WC kováním a používá se k zachycení dveří v uzavřené poloze, případně k jejich uvolnění z této polohy, k uzamykání či odemykání dveří; - střelka ani západka zámku se neovládá a nezajišťuje jakýmkoliv zásahem ze strany čela zámku
Údržba:	- minimálně 1x měsíčně, v případě potřeby i častěji, dotáhnout zapuštěné vruty v čele zámku, kotvící zámek ve dveřích a střelku a západku zámku promazat technickým mazadlem (např. WD 40 nebo Concor) - k dotažení vrutů a šroubů použít sílu odpovídající jejich druhu a pevnosti, aby došlo k jejich dotažení, ale zároveň aby nedošlo k poškození závitu šroubu nebo vrutu či materiálu, do kterého jsou uchycovány - na zanedbanou údržbu a násilné poškození kování se nevztahuje záruka
V dne:	S běžnou údržbou zařízení byl řádně seznámen a školení porozuměl: jméno, příjmení, funkce